SONY



Sistema Integrado de Home Theater

Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo os seus recursos técnicos.

- · Leia o manual antes de usar o aparelho.
- O uso correto do aparelho prolonga sua vida útil.
- Guarde este manual para futuras consultas.

DAV-D7315













ATENÇÃO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à umidade.

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Procure o Serviço Autorizado Sony.





Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Cuidado – O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesão aos olhos.

Não instale o sistema em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.

Para evitar risco de incêndio, não cubra os orifícios de ventilação do sistema com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque fontes de chamas abertas, tais como velas acesas sobre, o sistema.

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a gotejamentos nem a respingos de água, nem coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.

Não exponha as pilhas nem aparelhos com pilhas instaladas ao calor excessivo como à luz solar direta

Para prevenir ferimentos, este aparelho deve ser fixado firmemente no assoalho/parede de acordo com as instruções de instalação.

Somente para o uso em ambientes internos.



Este aparelho está classificado como um produto a laser de classe 1 (CLASS 1 LASER). Esta indicação está localizada na parte traseira do aparelho.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99

Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE.

Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site www.sony.com.br/electronicos/ insr_meioamb-sp_recolhimento.crp ou entre em contato com a

Central de Relacionamento Sony 4003 SONY (7669)

para capitais e regiões metropolitanas 0800 880 SONY (7669) para demais localidades





Precauções

Sobre as fontes de alimentação

 O aparelho não estará desconectado da rede elétrica enquanto estiver conectado a uma tomada da rede elétrica, mesmo que o aparelho esteja desligado.

Como o cabo de alimentação é usado para desconectar o aparelho

da rede elétrica, conecte-o em uma tomada da rede elétrica de fácil acesso. Quando notar algo anormal no aparelho, desconecte o plugue da tomada da rede elétrica imediatamente.

Aviso

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal Nº 11.291/06).

Recomendações Importantes sobre o Nível de Volume

Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo confortável e claramente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:

 Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro.

Usando sabiamente, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência

decibéis	Exemplos	
30	Biblioteca silenciosa,	
	sussurros leves.	
40	Sala de estar,	
	refrigerador, quarto	
	longe do trânsito.	
50	Trânsito leve,	
	conversação normal,	
	escritório silencioso.	
60	Ar condicionado a	
	uma distância de 6 m,	
	máquina de costura.	
70	Aspirador de pó,	
	secador de cabelos,	
	restaurante ruidoso.	
80	Tráfego médio de	
	cidade, coletor de	
	lixo, alarme de	
	despertador a uma	
	distância de 60 cm.	
OS RHÍDO	OS ABAIXO PODEM	
OS ROIDO		
	GOSOS EM CASO	
SER PERI	GOSOS EM CASO SIÇÃO CONSTANTE	
SER PERI		
SER PERIO	SIÇÃO CONSTANTE	
SER PERIO	SIÇÃO CONSTANTE Metrô, motocicleta,	
SER PERIO	SIÇÃO CONSTANTE Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão,	
SER PERIO DE EXPOS 90	SIÇÃO CONSTANTE Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.	
SER PERIO DE EXPOS 90	SIÇÃO CONSTANTE Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo,	
SER PERIO DE EXPOS 90	SIÇÃO CONSTANTE Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica,	
SER PERIO DE EXPOS 90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira	
SER PERIO DE EXPOS 90 100	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.	
SER PERIO DE EXPOS 90 100	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de	
SER PERIO DE EXPOS 90 100	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às	
SER PERIO DE EXPOS 90 100	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.	
90 100 120	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às caixas acústicas,	
90 100 120	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão. Tiro de arma de fogo,	
SER PERIO DE EXPOS 90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática. Show de banda de rock em frente às	

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

NOTA SOBRE O PRODUTO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

CUIDADO

Esclarecemos que qualquer modificação que não esteja expressamente aprovada neste manual pode deixar o aparelho inoperante, além de implicar na perda da garantia proporcionada pelo fabricante.

Precauções

Fontes de alimentação

- O aparelho não se desliga da fonte de alimentação CA (rede elétrica) enquanto está conectado à tomada da parede, mesmo que a alimentação do próprio aparelho tenha sido desligada.
- Como o cabo de alimentação é usado para desconectar o aparelho da rede elétrica, conecte o aparelho a uma tomada da rede elétrica CA de fácil acesso. Caso note alguma anormalidade no aparelho, desconecte imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada.

Direitos autorais

Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais, protegida pelas patentes dos E.U.A. e por outros direitos de propriedade intelectual. O uso desta tecnologia deve ser autorizado pela Macrovision, destinandose somente para o uso doméstico e outros propósitos limitados de visualização, a menos que haja autorização da Macrovision. A alteração e desmontagem são proibidas.

Este sistema incorpora o decodificador de som surround de matriz adaptável Dolby* Digital e Dolby Pro Logic (II) e o sistema DTS** Digital Surround System.

- * Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo de dois Ds são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- **Fabricado sob licença das patentes dos E.U.A. de números: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e de outras patentes dos E.U.A. e internacionais expedidas e pendentes. DTS e DTS Digital Surround são marcas registradas e os logotipos DTS e o símbolo são marcas comerciais da DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Este sistema incorpora a tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface - Interface Multimídia de Alta Definição). HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

Os logotipos "DVD-RW", "DVD-R", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" e "CD" são marcas comerciais.

"BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.

"PLAYSTATION" é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment Inc.

SOBRE ARQUIVOS DE VÍDEO DIVX:

DivX[®] é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified oficial que reproduz vídeos DivX. Visite a página da web: www.divx.com para mais informações e para obter ferramentas de software para converter os seus arquivos em arquivos de vídeo DivX.

VIDEO-ON-DEMAND (Vídeo sob demanda): Este dispositivo DivX Certified[®] deve ser registrado para que você possa reproduzir conteúdos do DivX Video-on-Demand (Vídeo

SOBRE DIVX

possa reproduzir conteúdos do DivX Video-on-Demand (Vídeo sob demanda). Para gerar o código de registro, consulte a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse www.divx.com/vod com este código para completar o processo de registro e obter mais informações sobre DivX VOD.

DivX® é uma marca registrada da DivX, Inc., e é usada sob licença.

"S-AIR" e seu logotipo é uma marca comercial da Sony Corporation.

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciado pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Sobre MPEG-4 Visual

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENCA DO PORTFOLIO DE PATENTE DA MPEG-4 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DOS CONSUMIDORES PARA A DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR COM ATIVIDADES PESSOAIS E NÃO COMERCIAIS E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG. NENHUMA LICENCA É GARANTIDA OU SERÁ INCLUÍDA PARA **OUALOUER OUTRO USO.** INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO AQUELAS RELACIONADAS A USOS E PROMOCIONAIS, INTERNOS OU COMERCIAIS E À CONCESSÃO DE LICENÇA PODEM SER OBTIDAS PELA MPEG LA, LLC. CONSULTE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM.

Sobre este Manual de Instruções

- As instruções contidas neste manual descrevem as operações realizadas pelo controle remoto. Você também pode utilizar as teclas do aparelho que tiverem os mesmos nomes ou nomes similares aos das teclas do controle remoto.
- "DVD" pode ser utilizado como termo comum para os discos DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R e DVD-RW/DVD-R.
- Os ajustes de fábrica aparecem sublinhados.
- O sistema é compatível com a função S-AIR, que permite a transmissão de som entre produtos S-AIR sem o uso de fios. Para informações detalhadas sobre produtos S-AIR, consulte "Utilizando produtos S-AIR" (página 53).
- As notas ou instruções relativas ao amplificador de som surround ou receptor S-AIR deste manual de instruções aplicam-se apenas quando da utilização do amplificador de som surround ou do receptor S-AIR

Índice

Precauções3
Sobre este Manual de Instruções4
Discos/arquivos que podem ser
reproduzidos em um
dispositivo USB6
Conteúdo da embalagem11
Localização e função dos controles 12
Guia para o Menu de Controle17
Antes de Iniciar
Passo 1: Instalando o sistema 20
Passo 2: Conectando o
sistema22
Passo 3: Configurando o
sistema 26
Reprodução
Reproduzindo um disco30
Reproduzindo arquivos em um disco/
dispositivo USB30
Outras operações de reprodução33
Selecionado o modo de reprodução 37
Desfrutando Karaokê40
Visualizando a informação de um disco/
dispositivo USB43
Desfrutando o áudio/vídeo do componente
conectado44
Sintonizador
Memorizando as emissoras de rádio 46
Ouvindo o rádio47
Efeito de som
Desfrutando o som surround
Selecionando o efeito de som50
Funções úteis
Utilizando a função Controle para HDMI
para "BRAVIA" Sync51
Utilizando um Produto S-AIR53
Transferindo músicas para um dispositivo
USB57
Utilizando o desligamento automático 60
Ajustando o atraso entre a imagem e
o som61
Desfrutando o som de uma transmissão
múltipla (Multiplex Broadcast

Sound) (Dual Mono) 61
Alterando o nível de entrada do som dos
componentes conectados61
Ajustes
Mudando o brilho do visor do painel
frontal 62
Ativando/desativando o modo de
demonstração62
Realizando novamente o
Ajuste Rápido62
Ajustando o sistema para o modo de
espera automaticamente 62
Realizando ajustes adicionais
Informações Adicionais
Precauções72
Guia para solução de problemas 74
Especificações técnicas81
Índice remissivo85
Termo de garantiaÚltima capa

Discos/arquivos que podem ser reproduzidos em um dispositivo USB

Tipo	Logotipo do disco	Características	Ícone
DVD VIDEO	VIDEO RR R4.7 RW DVD+R DVD+R DVD+R DVD+R DVD+R DVD+R	DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW no formato DVD VIDEO ou no modo de vídeo DVD+R/DVD+RW no formato DVD VIDEO	DVD-V
Modo VR (Gravação de Vídeo)	DVD-R DL R R R4.7	• DVD-R/DVD-RW no modo VR (Gravação de Vídeo) (exceto para DVD-R DL)	DVD-VR
VIDEO CD	COMPACT COMPACT COGITAL VIDEO	 VIDEO CD (discos das versões 1.1 e 2.0) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato de CD de vídeo ou Super VCD 	VID€O CD
Super Audio CD	SUPER AUDIO CD	Super Audio CD	Super Auto CD
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD de Áudio CD-R/CD-RW no formato de CD de áudio	CD
DATA CD	<u>-</u>	• CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato DATA CD, que contenham os seguintes tipos de arquivos e que estejam em conformidade com ISO 9660 ¹) Nível 1/ Nível 2, ou Joliet (formato expandido). – Arquivos MP3 ²⁾³⁾ – Arquivos de imagem JPEG ⁴⁾ – Arquivos de vídeo DivX/MPEG4	DATA CD
DATA DVD	-	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW no formato DATA DVD, que contenham os seguintes tipos de arquivos e que estejam em conformidade com UDF (Universal Disk Format - Formato Universal de Disco). Arquivos MP32)3) Arquivos de imagem JPEG ⁴⁾ Arquivos de vídeo DivX/MPEG4	DATA DVD

Tipo	Logotipo do disco	Características	Ícone
Dispositivo USB	-	Dispositivo USB que contenha os seguintes tipos de arquivos. Arquivos MP3 ²⁾³⁾ ou arquivos WMA/AAC ³⁾ Arquivos de imagem JPEG ⁴⁾ Arquivos de vídeo DivX/MPEG4	ละบ

¹⁾ Um formato lógico de arquivos e pastas em CD-ROMs, definido pela ISO (International Organization for Standardization).

Notas sobre discos

Este produto foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão de discos compactos (CD).

DualDiscs e alguns discos de música codificados com a tecnologia de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão de discos compactos (CD) e, por isso, estes discos podem não ser reproduzidos neste produto.

Exemplo de discos que este sistema não pode reproduzir

Este sistema não pode reproduzir os seguintes discos:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW que não estejam gravados nos formatos listados na página 6
- CD-ROM gravados no formato PHOTO CD
- Seções de dados de CD-Extra
- CD Graphics
- DVD de áudio
- DATA CD/DATA DVD que n\u00e3o contenham arquivos MP3, arquivos de imagem JPEG, arquivos de v\u00eddeo DivX ou arquivos de v\u00eddeo MPEG4
- DATA CD/DATA DVD que foi criado no formato Packet Write
- DVD-RAM
- · Disco Blu-ray

O sistema também não pode reproduzir os seguintes discos:

- Um DVD VIDEO com um código de região diferente (página 8)
- Um disco com formato fora do padrão (exemplo: formato de cartão, coração)
- Um disco com etiquetas ou adesivos colados, ou com resíduo destes materiais

²⁾MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) é um formato padrão definido pela ISO/MPEG para dados de áudio comprimido. Os arquivos MP3 devem estar no formato MPEG1 Audio Layer 3.

³⁾Os arquivos com proteção de direitos autorais (Digital Rights Management - Gerenciamento de direitos digitais) não podem ser reproduzidos por este sistema.

⁴⁾Os arquivos de imagem JPEG devem ser compatíveis com o formato de imagem DCF. (DCF "Design rule for Camera File system": Padrões de imagem para câmeras digitais regulamentados pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).)

Nota sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Em alguns casos, os discos CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW não podem ser reproduzidos neste sistema devido à qualidade da gravação ou ao estado físico do disco, ou devido às características do dispositivo de gravação e do programa de autoração.

Além disso, o disco não será reproduzido se não estiver finalizado corretamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.

Note que algumas funções de reprodução podem não funcionar com alguns DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo que eles tenham sido finalizados corretamente. Neste caso, assista ao conteúdo do disco usando a reprodução normal. Também alguns DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write não podem ser reproduzidos.

Notas sobre CDs Multi Session

- Este sistema pode reproduzir CDs Multi Session quando um arquivo MP3 estiver gravado na primeira sessão. Qualquer outro arquivo MP3 gravado nas sessões posteriores também pode ser reproduzido.
- Este sistema pode reproduzir CDs Multi Session quando um arquivo de imagem JPEG estiver gravado na primeira sessão. Qualquer outro arquivo de imagem JPEG gravado nas sessões posteriores também pode ser reproduzido.
- Se os arquivos MP3 e os arquivos de imagem JPEG no formato de CD de música ou de CD de vídeo estiverem gravados na primeira sessão, somente a primeira sessão será reproduzida.

Código de região

Este sistema reproduz DVDs da REGIÃO 4, conforme a indicação localizada na parte traseira do aparelho.

Os DVD VIDEOs com a indicação também poderão ser reproduzidos neste sistema.

Se você tentar reproduzir DVD VIDEOs com outros códigos de região, a mensagem [Playback prohibited by area limitations.] (Reprodução deste disco é proibida por limites de área.) aparecerá na tela da TV. Alguns DVD VIDEOs podem não apresentar a indicação do código de região, mesmo que sua reprodução esteja proibida por limites de área.

Nota sobre as operações de reprodução de um DVD ou VIDEO CD

Algumas operações de reprodução de um DVD ou VIDEO CD podem estar intencionalmente fixadas pelos fabricantes do software. Uma vez que este sistema reproduz DVDs ou VIDEO CDs de acordo com o conteúdo do disco estabelecido pelo fabricante do software, algumas funções de reprodução podem não estar disponíveis. Consulte as instruções que acompanham os DVDs ou VIDEO CDs.

Notas sobre os arquivos de reprodução

 O sistema pode reconhecer até 200 pastas incluindo álbuns (pastas) que não contenham arquivos de áudio, arquivos de imagens JPEG ou arquivos de vídeo. Quando houver mais de 200 pastas em um DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB ou mais de 150 arquivos em uma pasta, as pastas/arquivos que são reconhecidos pelo sistema diferirão em função da configuração da pasta. • O sistema pode reproduzir os seguintes arquivos.

Arquivo	Extensão do arquivo
Arquivo MP3	".mp3"
Arquivo WMA*	".wma"
Arquivo AAC*	".m4a"
Arquivo de imagem JPEG	".jpg" ou ".jpeg"
Arquivo de vídeo DivX	".avi" ou ".divx"
Arquivo de vídeo MPEG4	".mp4" ou ".m4v"

^{*} Somente dispositivo USB.

O sistema tentará reproduzir quaisquer dados com as extensões mencionadas acima, mesmo que não estejam no formato MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4. A reprodução destes dados pode gerar um ruído alto que pode danificar o sistema de caixas acústicas.

- As seguintes situações podem aumentar o tempo necessário para o início da reprodução:
 - Quando um DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB estiver gravado com uma estrutura de árvore complicada.
 - Quando um arquivo de áudio, arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo de outra pasta acabou de ser reproduzido.
- Dependendo do formato de arquivo, alguns DATA CDs/DATA DVDs/dispositivos USB podem não ser reproduzidos neste sistema.
- O sistema pode reproduzir apenas até 8 níveis de pasta.
- Dependendo do tipo de arquivo, o sistema pode não conseguir reproduzir um arquivo de áudio, arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo.
- Os arquivos gravados por um dispositivo, como um computador, podem não ser reproduzidos na ordem em que foram gravados.
- As pastas que não contêm nenhum arquivo de áudio, arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo são puladas.
- A compatibilidade com todos os softwares de codificação/gravação de MP3/WMA/AAC, dispositivos e mídias de gravação não pode ser garantida.
- A compatibilidade com todos os softwares de codificação/gravação de vídeo MPEG4, dispositivos e mídias de gravação não pode ser garantida.
- A ordem de reprodução pode não ser aplicável dependendo do software utilizado para se criar o arquivo de áudio, arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo, ou se houver mais de 200 pastas ou 150 arquivos em cada pasta.

Sobre os arquivos de vídeo DivX

- $DivX^{@}$ é uma tecnologia de compressão de arquivos de vídeo desenvolvida pela DivX, Inc. Este produto é um produto $DivX^{@}$ Certified original.
- Você pode reproduzir um DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB que contenha arquivos de vídeo DivX[®].

Notas

- O sistema pode não reproduzir um arquivo de vídeo DivX se este for uma combinação de dois ou mais arquivos de vídeo DivX.
- O sistema pode não reproduzir um arquivo de vídeo DivX com tamanho superior a 720 (largura) x 576 (altura) ou 4GB.
- Dependendo do arquivo de vídeo DivX, o som pode pular ou não coincidir com a imagem exibida na tela da TV.


- O sistema não pode reproduzir alguns arquivos de vídeo DivX com duração superior a 3 horas.
- Dependendo do arquivos de vídeo DivX, a imagem pode entrar em pausa ou perder a nitidez. Para estes casos, é recomendado que se crie o arquivo a uma taxa de bits mais baixa. Se o som ainda apresentar ruído, é recomendado o uso do formato de áudio MP3.

Notas sobre dispositivos USB

- Este sistema é compatível com os dispositivos de armazenamento em massa (Mass Storage Class (MSC)).
- Não é garantido que este sistema opere com todos os dispositivos ou memórias USB.
- Embora existam várias funções complexas para os dispositivos USB, o conteúdo do dispositivo USB que pode ser reproduzido neste sistema são somente de música, foto e vídeo. Para mais informações consulte o manual de instruções do dispositivo USB.
- Quando um dispositio USB é conectado, o sistema realiza a leitura de todos os arquivos contidos no dispositivo USB. Se houver muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB, o aparelho pode demorar muito tempo para concluir a leitura do dispositivo USB.
- Não conecte o sistema e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Com alguns dispositivos USB conectados, pode haver uma demora no momento da execução das operações por parte deste sistema.
- A ordem de reprodução no sistema pode ser diferente da ordem de reprodução do dispositivo USB conectado.
- Sempre desligue o sistema antes de remover o dispositivo USB. A remoção do dispositivo USB enquanto o sistema estiver ligado pode danificar os dados gravados do dispositivo USB.
- Antes de utilizar um dispositivo USB, certifique-se de que n\u00e3o haja nenhum arquivo com v\u00earus no dispositivo USB.

Conteúdo da embalagem


Aparelho



Caixas acústicas

- Caixas acústicas frontais (2), caixa acústica central (1), caixas acústicas surround (2) e subwoofer (1)
- Cabos das caixas acústicas (1 conjunto) (vermelho/branco/verde/ cinza/azul)
- Pés de proteção (1 conjunto)







• Peças para montagem da caixa acústica



Acessórios

• Controle remoto (1)



• Antena monofilar de FM (comum) (1)



- Manual de instruções
- Guia rápido
- Guia para instalação das caixas acústicas

• Pilhas tipo AA (2)



• Cabo de vídeo (1)



• Microfone de calibração (1)




• Cabo HDMI (1)



Localização e função dos controles

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parênteses.

Painel frontal



- 1 Compartimento de disco
- 2 Visor do painel frontal (página 13)
- 3 (sensor remoto)

Recebe os sinais do controle remoto. Aponte o controle remoto neste sensor ao utilizar o controle remoto.

4 Controle MASTER VOLUME

Ajusta o volume do sistema.

5 REC TO USB (página 59)

Transfere faixas/arquivos MP3/programas de rádio em um dispositivo USB.
Acende-se durante a transferência de faixas/arquivos MP3/programas de rádio.

6 Porta ← (USB) (páginas 24, 30)

Utilizada para conectar um dispositivo USB.

7 Tomada AUDIO IN (página 24)

Utilizado para conectar outros componentes, como uma fonte de áudio portátil.

8 Tomada MIC/A.CAL MIC (páginas 27, 40)

Utilizado para conectar um microfone ou um microfone de calibração.

9 FUNCTION

Seleciona a fonte de reprodução.

10 Teclas de operação de reprodução

▲ (abrir/fechar)

Abre ou fecha o compartimento de disco.

▶ (reprodução)

Inicia ou reinicia a reprodução.


■ (parada)

Interrompe a reprodução e memoriza o ponto de parada (ponto de retomada da reprodução).

11 I/ (liga/modo standby)

Liga o aparelho ou ajusta-o para o modo de espera.

Visor do painel frontal



1 Indicador Karaoke

Acende quando o modo karaokê está ativado.

2 Indicador SLEEP

Pisca quando o desligamento automático está ativo.

- 3 Visor do status do sistema
- 4 Indicador TUNED (somente rádio)

Acende-se quando uma emissora de rádio é sintonizada.

5 Indicador ST (somente rádio)

Acende-se quando a transmissão de som estéreo é sintonizada.

Indicador S-AIR (somente quando o transmissor sem fio (não fornecido) estiver inserido no aparelho)

Acende-se durante a transmissão sem fio. Pisca quando "S-AIR STBY" estiver ajustado em "STBY ON" e o sistema estiver no modo de espera enquanto a transmissão sem fio entre o aparelho e o receptor S-AIR não estiver ativada.

7 Indicador do formato surround

8 Indicador HDMI

Acende-se quando um sinal é estabelecido entre uma TV e o aparelho através da conexão HDMI.

9 Indicador NIGHT

Acende-se quando o modo noturno estiver ativado.


10 Indicador NTSC

Acende-se quando o sistema de cores estiver ajustado em NTSC. (não disponível neste modelo)

- 11 Indicador do status da reprodução
- 12 Indicador SA-CD


Acende-se quando um Super Audio CD/CD é inserido no aparelho.

Painel traseiro



- 1 Tomadas SPEAKERS (página 22)
- 2 Tomada HDMI OUT (página 23)
- 3 Tomada S AIR (não fornecido)
- 4 Tomada ANTENNA (COAXIAL 75 Ω FM) (página 25)
- 5 Tomadas TV (AUDIO IN R/L) (página 23)
- 6 Tomada VIDEO OUT (página 23)
- 7 Tomadas COMPONENT VIDEO OUT (página 23)

Controle remoto



As teclas de número 5, VOLUME + e
possuem um ponto saliente. Utilize este ponto saliente como referência quando operar o controle remoto.

Sobre a operação do controle remoto fornecido

Você pode operar este sistema e a TV Sony com o controle remoto fornecido.

■ Operação do sistema

Pressione as teclas marcadas com DVD.

■ Operação da TV Sony

Pressione as teclas marcadas com TV enquanto pressiona a tecla TV 7.

As teclas THEATRE 1 e TV 1/ 1 são operadas diretamente sem pressionar a tecla TV 7.

Nota

 Dependendo da sua TV, não será possível controlar a sua TV ou utilizar algumas teclas do controle remoto.



7 **TV** TV

Muda o modo de operação da TV para o controle remoto.

8 DVD TOP MENU (página 35) DVD

Abre ou fecha o menu principal do DVD.

DVD MENU (página 35) DVD

Abre ou fecha o menu do DVD.

←/↑/↓/→ DVD TV

Move a seleção para um item visualizado.

(+) (ENTER) DVD TV

Introduz o item selecionado.

 RETURN (página 31) □V□ □V□ Retorna para a visualização anterior.

DISPLAY (páginas 17, 26, 30, 32, 37,

40, 51, 58, 63) DVD

Mostra a informação de reprodução na tela da TV.

MENU TV

Exibe o menu da sua TV.

TOOLS TV

Exibe o menu de operação para a visualização atual.

9 Teclas numéricas (páginas 34, 47)

DVD TV

Introduz os números do título/capítulo, frequências de rádio, etc.

CLEAR (páginas 33, 37, 60) DVD


Apaga o campo de introdução.

-/-- TV

Seleciona o número do canal maior que 10.

Para inserir as pilhas

Insira duas pilhas tipo AA (fornecidas) de forma que as polaridades ⊕ e ⊖ das pilhas coincidam com as indicações do interior do compartimento de pilhas.




Notas

- Não deixe o controle remoto em locais extremamente quentes ou úmidos.
- Não misture pilha nova com pilha usada.
- · Não deixe objetos estranhos caírem dentro do controle remoto, principalmente quando estiver substituindo as pilhas.
- · Se não for usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas para evitar corrosões que podem ser causadas por um eventual vazamento das mesmas.

Guia para o Menu de Controle

Você pode utilizar o Menu de Controle para selecionar uma função e visualizar a informação relacionada.




Pressione "DISPLAY durante a utilização da função "DVD/CD" ou "USB".

Cada vez que você pressionar 🗇 DISPLAY, o Menu de Controle mudará conforme a seguir:

- $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$
- 1 Tela 1 do Menu de Controle
- 2 Tela 2 do Menu de Controle (aparece quando disponível)
- 3 Tela do Menu de Controle desligada

Menu de Controle

Exemplo: Tela 1 do Menu de Controle durante a reprodução de um DVD VIDEO.



Lista dos itens do Menu de Controle

Dependendo da fonte, a tela 1 e 2 do Menu de Controle mostrará itens diferentes. Para mais informações, consulte as páginas entre parênteses na tabela a seguir.

Item	Nome do item, função, fontes aplicáveis			
O	[TÍTULO] (página 34)/[CENA] (página 34)/[FAIXA] (página 34) Seleciona o título, a cena ou a faixa a ser reproduzida.	DVD-V	DVD-VR	VIDEO CD
	[CAPÍTULO] (página 34)/[INDEXAÇÃO] (página 34) Seleciona o capítulo ou a indexação a ser reproduzida.	DVD-V	DVD-VR	VIDEO CD
	[INDEXAÇÃO] (página 34) Você pode exibir a indexação e selecionar aquela que deseja reprodu	ızir.		uper A udio CD
\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	[FAIXA] (página 34) Seleciona a faixa a ser reproduzida. Som Aux CD CD	DATA CD	DATA DVD	ละบ
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 36) Seleciona o tipo de título (DVD-RW/DVD-R) a ser reproduzido, o [[PLAY LIST] (Lista de Reprodução) editada.	ORIGIN	IAL] ou	uma
0	[HORA] (página 34) Você pode verificar o tempo decorrido e o tempo restante de reprodu Você pode reproduzir a partir do ponto desejado introduzindo o códi DVD VIDEO/DVD-VR). DVD-VR VIDEO CD Squefilad CD C D	•	empo (sc	omente
СН	[MULTI/2°CN] (página 36) Seleciona a área de reprodução de um Super Audio CD, quando disp	oonível.	2	uper A udio CD
e :	[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (página 36) Seleciona a área de reprodução de um Super Audio CD, quando disp	oonível.		uper A udio CD
• 6 <mark>0</mark> 6	[PROGRAMADA] (página 37) Seleciona a faixa a ser reproduzida na ordem desejada.		VIDEO CD	CD
• ⁶ 0 ⁶ 6	[ALEATÓRIA] (página 38) Reproduz as faixas/arquivos na ordem aleatória. VIDEO CD Sque Rack CD CD CD	DATA CD	DATA DVD	ละบ
• 🗲	REPETIÇÃO] (página 38) Reproduz o disco/dispositivo USB inteiro (todos os títulos/faixas/pa repetidamente ou um título/capítulo/faixa/pasta/arquivo repetidament	•	JIVOS)	azu
• = 	[A/V SYNC] (página 61) Ajusta o atraso entre a imagem e o som.	DATA CD	DATA DVD	ละบ
Ce	[MENU DO DISCO] (página 35) Mostra o menu do DVD.			DVD-V
	[BUSCAR] (página 32) Mostra a lista de pastas/arquivos de imagem JPEG.	DATA CD	DATA DVD	ละบ
<u>a</u>	[CONFIGURAR] (página 63) [PERSONALIZADO] Além do Ajuste Rápido, você pode realizar vários outros ajustes. [RÁPIDO] (página 26) Você pode fazer os ajustes básicos. Utilize o Ajuste Rápido para esc para o menu da tela, o formato de tela da TV e a calibração automáti		dioma d	lesejado usa
	[PASTA] (página 34) Seleciona a pasta a ser reproduzida.	DATA CD	DATA DVD	บรธ

A.	[ARQUIVO] (página 34)
	Seleciona o arquivo de imagem JPEG ou arquivo de vídeo a ser reproduzido.
	USB
1)	[DATA] (página 44)
	Mostra a data em que a imagem foi fotografada com uma câmera digital.
	DATA CD DATA DVD USB
1)	[INTERVALO] (página 39)
80	Seleciona o tempo de exibição dos slides na tela da TV.
1)	[EFEITO] (página 39)
	Seleciona o efeito a ser utilizado na troca de slides durante a apresentação de slides.
	DATA CD DATA DVD USB
imi	[MÍDIA] (página 32)
מיית	Permite selecionar a prioridade de reprodução dos diferentes tipos de mídias (arquivo MP3/
	AAC ²⁾ /WMA ²⁾ , arquivo de imagem JPEG, arquivo de vídeo, ou arquivos MP3 e arquivos de
	imagem JPEG ³) que você deseja que sejam reproduzidas em um DATA CD/DATA DVD/
	dispositivo USB. DATA CD DATA DVD USB
AF	[TRANSFERÊNCIA USB] (página 58)
Q → * ~	Transfere faixas de um CD de áudio ou arquivos MP3 de um DATA CD/DATA DVD para
	um dispositivo USB.

¹⁾ Estes itens não são exibidos durante a reprodução de um DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB contendo arquivos de vídeo.

Lista dos itens do Menu de Controle para karaokê

Item	Nome do item, função, fontes aplicáveis			
, , e	[MODO KARAOKE] (página 40) Ativa/desativa o modo karaokê. DVD-V DVD-VR VID60 C D DATA CD DATA DVD USB			
655	[SELEÇÃO VOCAL] (página 42) Seleciona um tipo diferente de vocais gravados no disco.			

Informação adicional

• O indicador do ícone do Menu de Controle acende-se em amarelo qualquer item exceto [DESAT.] (Somente [PROGRAMADA], [ALEATÓRIA], [REPETIÇÃO], [A/V SYNC], [MODO KARAOKE] e [SELEÇÃO VOCAL]). O indicador [ORIGINAL/PLAY LIST] acende-se em amarelo quando você seleciona [PLAY LIST] (ajuste de fábrica). O indicador [MULTI/2°CN] acende-se em amarelo quando você seleciona a área de reprodução de vários canais em um Super Audio CD.


²⁾Somente dispositivo USB.

³⁾Somente DATA CD/DATA DVD.

Passo 1: Instalando o sistema


Como posicionar o sistema

Instale o sistema consultando a ilustração abaixo.



- A Caixa acústica frontal esquerda (L)
- B Caixa acústica frontal direita (R)
- © Caixa acústica central
- D Caixa acústica surround esquerda (L)
- E Caixa acústica surround direita (R)
- F Subwoofer
- @ Aparelho

Fixando os pés de proteção no subwoofer



Nota

• Tenha cuidado ao colocar as caixas acústicas e/ou as caixas acústicas fixadas aos suportes sobre pisos com tratamento especial (encerados, polidos, etc.). O piso pode ficar manchado ou perder a cor.

Montando as caixas acústicas

(Para a montagem das caixas acústicas consulte o "Guia de Instalação das Caixas Acústicas" (fornecido).

Quando instalar as caixas acústicas em uma parede

Cuidado

- Consulte uma loja de ferragens ou um instalador para obter informações sobre o material da parede e o tipo de parafuso que podem ser utilizados para a instalação das caixas acústicas na parede.
- Utilize parafusos que sejam adequados ao material e à resistência da parede. Paredes de placas de gesso são muito frágeis, por isso coloque os parafusos firmemente em uma viga e fixe-os na parede. Instale as caixas acústicas em uma parede vertical e plana, que seja reforçada.
- A Sony não se responsabiliza por acidentes ou danos causados pela instalação incorreta, resistência insuficiente da parede ou instalação incorreta dos parafusos, desastre natural, etc.

Para pendurar a caixa acústica na parede

1 Conecte o cabo da caixa acústica com tubo colorido ao terminal ⊕ e o cabo da caixa acústica sem o tubo colorido ao terminal ⊝.



Tubo colorido

Caixa acústica frontal esquerda (L): Branco


Caixa acústica frontal direita (R): Vermelho


Caixa acústica central: Verde

Caixa acústica surround esquerda (L): Azul

Caixa acústica surround direita (R): Cinza

2 Providencie parafusos (não fornecidos) adequados ao furo existente na parte traseira de cada caixa acústica. Veja as ilustrações abaixo.







Furo localizado na parte traseira da caixa acústica

3 Fixe os parafusos na parede, em seguida pendure a caixa acústica.


Profundidade do parafuso fixo



Para a caixa acústica central




Para as caixas acústicas pequenas



Passo 2: Conectando o sistema


Conectando as caixas acústicas

Insira os conectores dos cabos das caixas acústicas de forma que coincidam com as cores das tomadas SPEAKERS do aparelho até se encaixarem com um clique.



2 Conecte o cabo da caixa acústica com tubo colorido ao terminal ⊕ e o cabo da caixa acústica sem o tubo colorido ao terminal ⊝.

O cabo da caixa acústica subwoofer vem fixado no subwoofer.




Nota


• Não prenda a isolação do cabo da caixa acústica (capa de borracha) nos terminais das caixas acústicas.

Conectando uma TV/set-top box

Quando conectar apenas a uma TV



Quando conectar a uma TV e set-top box



① Conectando o vídeo a sua TV

Selecione um dos métodos de conexão abaixo de acordo com as tomadas disponíveis em sua TV.

■ Método 1: Conexão do cabo de vídeo (fornecido)

Esta é a conexão básica.


■ Método 2: Conexão do cabo HDMI*

A qualidade de imagem será melhor comparada ao método 1.

Se a sua TV é compatível com a função Audio Return Channel, esta conexão envia também o sinal de áudio digital da TV. Não será necessário realizar uma conexão de áudio separado para ouvir o som da TV. Para mais informações sobre a função Audio Return Channel, consulte "Recebendo o sinal de áudio digital da TV" (página 53).

■ Método 3: Conexão do cabo de vídeo componente (não fornecido)


A qualidade de imagem será melhor comparada ao método 1.



^{*} O cabo HDMI é fornecido.

② Conectando o áudio da sua TV/set-top box

Para ouvir o som da TV ou set-top box pelo sistema, é necessário conectar um cabo de áudio (não fornecido). Esta conexão envia o sinal de áudio analógico.




Informação adicional

 Você pode conectar outro componente como um videocassete, um receptor de satélite digital ou um PlayStation à tomada TV no lugar de uma TV.

Conectando outros componentes


Você pode apreciar os componentes conectados através do sistema de caixas acústicas.

Componente conectado	Cabo necessário para a conexão	
Fonte de áudio portátil (não fornecido)	♠ Cabo com miniplugue estéreo (não fornecido)	
Dispositivo USB (não fornecido)	❸ Conector USB (não fornecido)	



Para uma fonte de áudio portátil.

Conectando a antena




Nota

• Após a conexão da antena monofilar de FM, mantenha-a na posição horizontal.


Conectando o cabo de alimentação CA

1 Conecte o cabo de alimentação CA.

A demonstração aparecerá no visor do painel frontal.




Ao ligar o aparelho pela primeira vez, pressione l/\(\bar{\cup}\) no controle remoto e depois pressione l/\(\bar{\cup}\) novamente para desligar a demonstração (maiores detalhes veja página 63).




Passo 3: Configurando o sistema

Realizando o Ajuste Rápido






- 1 Ligue a TV.
- Mude o seletor de entrada da TV de modo que o sinal do sistema apareça na tela da TV.
- 3 Pressione I/ para ligar o sistema.
- 4 Pressione sem um disco inserido ou um dispositivo USB conectado.




Nota

 Se esta mensagem não aparecer, pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD." Se esta mensagem continuar não


- aparecendo, retorne à tela do Ajuste Rápido (página 62).
- **5** Pressione **↑**/**↓** para selecionar um idioma e depois pressione ⊕.



Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste que combine com o tipo da sua TV e depois pressione ⊕.



- [16:9]: Para uma TV widescreen ou uma TV padrão 4:3 com modo widescreen (página 64)
- [4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN SCAN]: Para uma TV padrão 4:3 (página 64)
- 7 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste Controle para HDMI e depois pressione ⊕.



- [ATIVADO]: A função Controle para HDMI é ativada.
- [DESAT.]: A função Controle para HDMI é desativada.

Pressione ←/→ para selecionar a imagem da disposição das caixas acústicas, conforme elas estão posicionadas realmente e depois pressione ⊕.




- [PADRÃO]: Selecione esta opção quando instalar todas as caixas acústicas normalmente.
- [CENTRO LIVRE]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais e surround.
- [SEM SURROUND]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais e central.
- [FRONTAL APENAS]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais.
- [TOTALM FRONTAL]: Selecione esta opção quando instalar todas as caixas acústicas em frente à posição de escuta.
- [TOTALM FRONT CENTRO LIVRE]: Selecione esta opção quando instalar as caixas acústicas frontais e surround em frente à posição de escuta.

9 Conecte o microfone de calibração (fornecido) à tomada A.CAL MIC do painel frontal.

Posicione o microfone de calibração à altura das suas orelhas usando um tripé (não fornecido).

A parte frontal de cada caixa acústica deve estar voltada para o microfone de calibração e não deve haver nenhuma obstrução entre as caixas acústicas e o microfone.



10 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione ⊕.

Mantenha-se em silêncio durante a medição.

Notas

- Um som de teste alto é emitido quando a [CALIBRAÇÃO AUTO] é iniciada. Você não pode abaixar o volume. Antes de realizar a calibração, leve em consideração a presença de crianças e vizinhos.
- O ambiente da sala onde o sistema está instalado pode afetar as medições. Quando a medição for consideravelmente diferente da condição da instalação da caixa acústica, realize o ajuste da caixa acústica manualmente de acordo com "Ajustando as caixas acústicas" (página 70).
- 11 Desconecte o microfone de calibração e pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione ⊕.

Para sair do Ajuste Rápido

Pressione "DISPLAY em qualquer passo.


Ajustando o tipo de saída de vídeo para que coincida com a sua TV

Dependendo da conexão da TV (página 23), selecione o tipo de saída de vídeo do sistema.


Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada HDMI OUT

Quando conectar o aparelho e a TV com o cabo HDMI, selecione o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada HDMI OUT.


1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".



- 2 Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar ☐ [CONFIGURAR] e depois pressione ⊕.



4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e depois pressione ⊕.




Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO HDMI] e depois pressione ⊕.

CONFIGURAÇÃO HDN	11
RESOLUÇÃO HDMI:	AUTO(1920x1080p)
CONTROLE PARA HD	MI: ATIVADO
LIMITE DO VOLUME:	DESAT.
AUDIO RETURN CHAI	NNEL: AUTO
YCBCR/RGB(HDMI):	YCBCR
AUDIO(HDMI):	DESAT.
RESOLUÇÃO JPEG:	DEFINIÇÃO PADRÃO □

Pressione ↑/↓ para selecionar [RESOLUÇÃO HDMI] e depois pressione ⊕.

CONFIGURAÇÃO HDMI	
RESOLUÇÃO HDMI:	AUTO (1920x1080p)
CONTROLE PARA HDMI:	ATIVADO
LIMITE DE VOLUME:	DESAT.
AUDIO RETURN CHANNEL:	AUTO
YCBCR/RGB(HDMI):	YCBCR
AUDIO(HDMÌ):	DESAT.
RESOLUÇÃO JPEG: DEFINIÇA	ÃO PADRÃO □
1	

7 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione ⊕.




- [AUTO (1920 × 1080p)]: O sistema emitirá o sinal de vídeo ideal para a TV conectada.
- [1920 × 1080i]: O sistema emitirá sinais de vídeo de 1920 × 1080i*.
- [1280 × 720p]: O sistema emitirá sinais de vídeo de 1280 × 720p*.
- [720 × 480p]**: O sistema emitirá sinais de vídeo de 720 × 480p*.
- * i: entrelaçado, p: progressivo
- ** Dependendo da área, [720 × 480/576p] poderá aparecer e o sistema poderá emitir sinais de vídeo de 720 × 576p.

Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada COMPONENT VIDEO OUT Quando conectar o aparelho e a TV com o cabo de vídeo componente, selecione o tipo de sinal de vídeo emitido através das tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".

- 11	1 /	- 11	- /	- 1	1.1
1.1	i,	1.1		i	1.1
	"	1	,	'-	1


- 2 Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar ☐ [CONFIGURAR] e depois pressione ⊕.



4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e depois pressione ⊕.

PERSONALIZADO PERSONALIZADO	
RÁPIDO	


Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO DE VIDEO] e depois pressione ⊕.



Pressione ↑/↓ para selecionar [PROGRESSIVO (COMPONENT OUT)], e depois pressione ⊕.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO	
TIPO DE TV:	16:9
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT):	DESAT.
SAÍDA 4:3:	CHEIO
NÍVEL DE PRETO:	AUTO
NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT)	: AUTO
MODO DE PAUSA:	

7 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione ⊕.



[DESAT.]: o sistema não emite sinais progressivos. Selecione este ajuste quando:

- a sua TV não aceitar sinais progressivos, ou.
- a sua TV estiver conectada às tomadas diferentes das de

COMPONENT VIDEO OUT.

[ATIVADO]: o sistema emite sinais progressivos. Selecione este ajuste quando:

- a sua TV aceitar sinais progressivos e,
- a sua TV estiver conectada às tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

Se você selecionar [ATIVADO], a tela de confirmação aparecerá. Siga os passos a seguir.

8 Pressione ←/→ para selecionar [INICIAR] e depois pressione ⊕.


O sistema emitirá o sinal progressivo por aproximadamente 5 segundos. Verifique se a tela estará aparecendo corretamente.

9 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione ⊕.

O sistema emitirá o sinal progressivo. Se você selecionar [NÃO], o sistema não emitirá o sinal progressivo.

Reprodução

Reproduzindo um disco



- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".
 - O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- Pressione para abrir o compartimento de disco.
- 3 Coloque um disco no compartimento de disco e depois pressione ≜.




Com o lado impresso voltado para cima.

- 4 Pressione ➤ para iniciar a reprodução.
- Pressione VOLUME +/- para ajustar o volume.

Reproduzindo arquivos de um disco/dispositivo USB





1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar a fonte que deseja reproduzir.

O item selecionado aparece na tela do painel frontal.

- "DVD/CD": Para um disco.
- "USB": Para um dispositivo USB.


2 Carregue uma fonte.

■ Para um disco

Coloque um disco no compartimento de disco pressionando \triangle para abrir/fechar o compartimento de disco.

■ Para um dispositivo USB

Conecte um dispositivo USB à porta ← (USB).



Nota

 Dependendo do tipo de dispositivo USB, a indicação "READING" pode demorar aproximadamente 10 segundos para aparecer no visor do painel frontal.

[LISTA DE PASTAS] aparece na tela da TV.

Se [LISTA DE PASTAS] não aparecer, pressione DVD MENU.

3 Pressione ↑/↓ para selecionar uma pasta.

LISTA DE PASTAS

01 Let's Talk About Love (1985)
02 1st Album (1986)
03 In the Middle of Nowhere (1986)
04 Ready for Romance (1986)
05 In the Garden of Venus (1987)
06 Romantic Warriors (1987)
07 Back for Good (1988)
08 Alone (1999)

4 Pressione ➤ para iniciar a reprodução.

■ Para arquivos de vídeo ou áudio

O sistema inicia a reprodução dos arquivos da pasta selecionada.

■ Para arquivos de imagem JPEG

O sistema inicia a apresentação de slides dos arquivos da pasta selecionada.


Pressione VOLUME +/- para ajustar o volume.

Para selecionar a fonte de reprodução do dispositivo USB

Dependendo do dispositivo USB, você pode selecionar o número de memória que deseja reproduzir.

Pressione MEMORY SELECT.

Número de memória selecionado



Notas

- Quando não é possível selecionar a memória, a mensagem, [Operation not possible.] aparece na tela da TV.
- O número de memória muda conforme o dispositivo USB.

Para remover o dispositivo USB

- 1 Pressione para parar a reprodução.
- **2** Pressione I/Ů para desligar o sistema.
- 3 Remova o dispositivo USB.

Reproduzindo um arquivo específico

DATA CD DATA DVD USB

- Selecione uma pasta seguindo os passos de "Reproduzindo arquivos de um disco/dispositivo USB" (página 30).
- 2 Pressione

 para exibir a lista de arquivo.
- 3 Selecione um arquivo.

Para retornar a uma lista de pastas, pressione RETURN.

■ Para arquivos de vídeo ou áudio

Pressione **↑/** para selecionar um arquivo.



■ Para arquivos JPEG

Pressione **←/↑/↓/→** para selecionar uma imagem.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

4 Inicie a reprodução.

■ Para arquivos de vídeo ou áudio

Pressione para iniciar a reprodução a partir do arquivo selecionado.

■ Para arquivos de imagem JPEG

Pressione ➤ para iniciar uma apresentação de slides começando com o arquivo selecionado. Pressione ⊕ para exibir somente o arquivo selecionado.

Para exibir a lista de miniatura dos arquivos de imagem JPEG

Pressione PICTURE NAVI.

Para ativar/desativar a lista de pastas/arquivos

Pressione DVD MENU.

Para exibir a lista de pastas/ arquivos utilizando o Menu de Controle

- 1 Pressione
 DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [BUSCAR] e depois pressione ⊕.

3 Pressione ↑/↓ para selecionar a lista desejada e depois pressione ⊕.

- [LISTA DE PASTAS]: Uma lista de pastas é exibida. Para exibir uma lista de arquivos, pressione ↑/↓ para selecionar uma pasta e depois pressione ⊕.
- [LISTA DE IMAGENS] (somente arquivos de imagem JPEG): Uma lista de arquivos de imagem JPEG em miniatura contidos em uma pasta é exibida.

Quando diferentes tipos de arquivos estão gravados em um disco/dispositivo USB

DATA CD DATA DVD USB

Você pode selecionar o tipo de arquivo que será reproduzido com prioridade quando várias mídias (arquivos de áudio, arquivos de imagem JPEG ou arquivos de vídeo) estiverem incluídas em um disco/dispositivo USB.

- 1 Pressione T DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar Month | Month |
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [MÚSICA/FOTO] (Somente DATA CD/ DATA DVD): Você pode reproduzir arquivos de imagem JPEG e arquivos MP3 da mesma pasta como uma apresentação de slides.
 - [MÚSICA]: A reprodução de arquivo de áudio tem prioridade.
 - [VÍDEO]: A reprodução de arquivo de vídeo tem prioridade.
 - [FOTO]: A reprodução de arquivo de imagem JPEG tem prioridade. Você pode reproduzir arquivos de imagem JPEG como uma apresentação de slides.

O ajuste predeterminado muda de acordo com a fonte.

Para mais informações sobre a prioridade de reprodução dos tipos de arquivo com o ajuste [MÍDIA], consulte "Prioridade de reprodução dos tipos de arquivo" (página 83).

Outras operações de reprodução

Teclas de operação de reprodução do controle remoto

DVD-V DVD-VR VIDEO CD Super Auto CD C D

DATA CD DATA DVD USB

Dependendo do tipo de disco/arquivo, a função pode não operar.

Para	Pressione
Parar	
Pausar	II
Retornar à reprodução normal ou retomar a reprodução após a pausa	>
Cancelar o ponto de retomada	duas vezes.
Pular o capítulo, faixa, arquivo ou cena atual	 I ou ►►I. III : vai para o início. Pressione I III duas vezes em um segundo para ir para o item anterior. III : vai para o item seguinte.
Pular o arquivo de imagem JPEG atual	 ← ou → durante a reprodução. ←: vai para o arquivo anterior. →: vai para o item seguinte.
Localizar um ponto rapidamente	 ◄ ou ►►/I► durante a reprodução de um disco. ◄ 1/◀◄: efetua a busca rápida para trás. ►►/I►: efetua a busca rápida para frente. Cada vez que se pressiona ◄ 1/

d ou ►►/I► durante a

busca, a sua velocidade muda.

Para	Pressione
Assistir quadro a quadro	■ e depois pressione ■ 1/■ ou ► → / 1 ► .
	• ◀¶/◀◀: reproduz em câmera
	lenta (para trás).
	• ▶▶/▶ : reproduz em câmera
	lenta (para frente).
	Cada vez que você pressiona
	✓ ¶/ ✓ ou ►►/I► durante a
	reprodução em câmera lenta, a velocidade de reprodução muda.
Reproduzir um quadro de cada vez	■ e depois pressione ■II STEP ou II ■ STEP.
(Quadro	• ◀II STEP: para retornar ao
Congelado)	quadro anterior.
	• II► STEP: para avançar para
	o próximo quadro.
Repetir a	←• ou •→ durante a
reprodução da cena	reprodução.
anterior ou avançar	• ←• : 10 segundos anteriores.
um pouco a cena atual	••• : 30 segundos depois.
Ir para a página	←• ou • → .
anterior ou para a	
próxima página	
quando a lista de	
pastas/arquivos	
possui várias	
páginas	
Girar um arquivo	↑/↓ enquanto visualiza um
de imagem JPEG	arquivo de imagem JPEG.
	Pressione CLEAR para retornar
	à visualização normal.

Informações adicionais

- · Quando reproduzir arquivos, você pode selecionar a pasta seguinte ao continuar pressionando ►► (→ para arquivos de imagem JPEG) após o último arquivo da pasta atual, porém, não pode retornar à pasta anterior pressionando ► (← para arquivos de imagem JPEG). Para retornar à pasta anterior, selecione-a da lista de pastas.
- · Não é possível girar o arquivo de imagem JPEG quando se ajusta [RESOLUÇÃO JPEG] em [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [(1920 × 1080i) HD [] ou [(1920 × 1080i) HD] (página 67).

Reproduzindo um título/ capítulo/faixa/cena específico, etc.

Para selecionar o número do título/capítulo/faixa/cena/ indexação/pasta/arquivo para a reprodução



- 1 Pressione
 DISPLAY.
- 2 Pressione ↑/▶ para selecionar o método de busca e depois pressione ⊕.
 - Of [TÍTULO/CENA/FAIXA]
 - [CAPÍTULO/INDEXAÇÃO]

 - INDEXAÇÃO]
 - PASTA]
 - ARQUIVO]


Exemplo: [CAPÍTULO] [** (**)] é selecionado (** refere-se a um número).

O número entre parênteses indica o número total de títulos, capítulos, faixas, indexações, cenas, pastas ou arquivos.



Nota

- Se [MÍDIA] estiver ajustado para [MÚSICA/FOTO] e [ARQUIVO] não aparecer, pressione [ARQUIVO] não aparecer.
- 3 Pressione ↑/↓ ou as teclas numéricas para selecionar o número desejado do título, capítulo, faixa, cena, etc. e depois pressione ⊕.



Se você selecionar um número errado, pressione CLEAR para cancelar o número.

Para selecionar uma cena utilizando o código de tempo

DVD-V DVD-VR

- 1 Pressione © DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar ☐ ☐ [HORA] e depois pressione ⊕.
- 3 Introduza o código de tempo utilizando as teclas numéricas e depois pressione ①.

Por exemplo, para localizar uma cena que se encontra a 2 horas, 10 minutos e 20 segundos do início: Pressione 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Nota

 Não é possível localizar uma cena em um DVD+RW utilizando o código de tempo.

Alterando o ângulo

DVD-V

Pressione ANGLE durante a reprodução para selecionar o ângulo desejado.

Visualizando legendas



Pressione SUBTITLE durante a reprodução para selecionar o idioma desejado para a legenda.

Nota

 Você pode selecionar as legendas se o arquivo de vídeo DivX possuir a extensão ".avi" ou ".divx" e contiver informação de legenda dentro do mesmo arquivo.

Mudando o áudio

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD
DATA DVD USB

Pressione AUDIO repetidamente durante a reprodução para selecionar o som.

■ DVD VIDEO


Você pode alternar o formato de áudio ou o idioma quando a fonte contiver vários formatos de áudio ou vários idiomas de áudio.

Quando 4 algarismos são exibidos, estes indicam o código do idioma. Consulte "Lista de códigos dos idiomas" (página 84) para ver qual idioma o código representa.

Quando o mesmo idioma aparecer duas ou mais vezes, isto significa que o DVD VIDEO está gravado em vários formatos de áudio.

Exemplo:

Dolby Digital 5.1 canais



Formato do programa atualmente em reprodução

■ DVD-VR

Você pode alternar as faixas de áudio quando um disco contiver várias faixas de áudio.

■ VIDEO CD/CD/DATA CD (arquivo MP3)/ DATA DVD (arquivo MP3)/dispositivo USB (arquivo de áudio)

Você pode mudar a faixa de som.

- [ESTÉREO]: O som estéreo.
- [1/E]: O som do canal esquerdo (mono).
- [2/D]: O som do canal direito (mono).

■ DATA CD (arquivo de vídeo DivX)/DATA DVD (arquivo de vídeo DivX)/dispositivo USB (arquivo de vídeo DivX)

Você pode alternar as faixas de áudio quando um arquivo de vídeo contiver várias faixas de áudio.

■ Super VCD

Você pode alterar a faixa de som.

- [1:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de áudio 1.
- [1:1/L]: O som do canal esquerdo da faixa de áudio 1 (mono).
- [1:2/R]: O som do canal direito da faixa de áudio 1 (mono).
- [2:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de áudio 2.
- [2:1/E]: O som do canal esquerdo da faixa de áudio 2 (mono).
- [2:2/D]: O som do canal direito da faixa de áudio 2 (mono).

Utilizando o menu do DVD

DVD-V

Quando você reproduz um DVD que contenha vários títulos, você pode selecionar o título desejado utilizando a tecla DVD TOP MENU. Quando reproduzir um DVD que permita a seleção de itens, como o idioma das legendas e o idioma do áudio, selecione estes itens utilizando a tecla DVD MENU.

- 1 Pressione DVD TOP MENU ou
- Pressione ←/↑/↓/→ ou as teclas numéricas para selecionar o item que deseja reproduzir ou mudar e depois pressione ⊕.

Para visualizar o menu do DVD no Menu de Controle

- 1 Pressione T DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [MENU DO DISCO] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar [MENU] ou [MENU PRINCIPAL] e depois pressione ⊕.

Selecionando um título original ou um título editado em um DVD-VR

DVD-VR

Esta função está disponível somente para DVD-VRs que possuam uma lista de reprodução criada.

- Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [ORIGINAL/PLAY LIST] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [PLAY LIST]: Reproduz os títulos na ordem da lista de reprodução existente.
 - [ORIGINAL]: Reproduz os títulos conforme a gravação original.

Selecionando uma área de reprodução para um Super Audio CD

Super Audo CD

Alguns Super Audio CDs são compostos por uma área de reprodução de 2 canais e uma área de reprodução multicanal. Você pode selecionar a área de reprodução que deseja ouvir.

- Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar MCH [MULTI/2°CN] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste e depois pressione ⊕ .
 - [MULTI]: Reproduz a área de reprodução multicanal.
 - [2CH]: Reproduz a área de reprodução de 2 canais.

Mudando a camada de reprodução de um Super Audio CD híbrido

Super Audio CD

Alguns Super Audio CDs são compostos por uma camada de Super Audio CD e uma de CD. Você pode mudar a camada de reprodução que deseja ouvir.

- Pressione "DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [CAMADA SUPER AUDIO CD/CD] e depois pressione ⊕.
 - Quando a camada atual é uma camada de CD

Aparece a indicação [SUPER AUDIO CD].

- Quando a camada atual é uma camada de Super Audio CD Aparece a indicação [CD].
- **3** Pressione \oplus para mudar a camada.
 - [SUPER AUDIO CD]: Você pode reproduzir a camada de Super Audio CD. Quando o sistema estiver reproduzindo uma camada de Super Audio CD, aparecerá "SA-CD" no visor do painel frontal.
 - [CD]: Você pode reproduzir a camada de CD.
 Quando o sistema estiver reproduzindo uma camada de CD, aparecerá "CD" no

Nota

 Os sinais de áudio dos Super Audio CDs não são emitidos pela tomada HDMI OUT.

visor do painel frontal.

Selecionando o modo de reprodução

Reproduzindo na ordem programada

(Reprodução Programada)

VIDEO CD C D

Você pode reproduzir o conteúdo de um disco na ordem desejada, estabelecendo a ordem das faixas do disco e criando assim o seu próprio programa. Você pode programar até 99 faixas.

- **1** Pressione

 DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar Pressione PROGRAMADA] e depois pressione Pressione
- Pressione ↑/↓ para selecionar [INSTAL. →] e depois pressione ⊕.


Tempo total das faixas programadas



Faixas gravadas em um disco

4 Pressione →.

O cursor desloca-se para a linha da faixa [T] (neste caso, [01]).




Selecione a faixa que deseja programar.

Ex.: Para selecionar a faixa 2 como a primeira faixa programada

Pressione \uparrow / \downarrow para selecionar [02] na linha [T] e depois pressione \oplus .

Faixa selecionada Número da faixa [T]



Tempo total das faixas programadas

- 6 Para programar outras faixas, repita os passos 4 e 5.
- 7 Pressione ➤ para iniciar Reprodução Programada.

Para retornar à reprodução normal

Pressione CLEAR quando a tela de ajuste de programa não estiver aparecendo na tela TV, ou selecione [DESAT.] no passo 3. Para reproduzir o mesmo programa novamente, selecione [ATIVADO] no passo 3 e pressione (+).

Para mudar ou cancelar um programa

- 1 Siga os passos de 1 a 3 de "Reproduzindo na ordem programada."
- Pressione ↑/↓ para selecionar o número de programa da faixa que deseja mudar ou cancelar.

Se desejar apagar a faixa do programa, pressione CLEAR.

3 Siga o passo 5 de "Reproduzindo na ordem programada" para realizar uma nova programação.

Para cancelar um programa, selecione [--] em [T] e depois pressione 🕀.

Para cancelar todas as faixas programadas

- Siga os passos de 1 a 3 de "Reproduzindo na ordem programada."
- Pressione ↑ e selecione [LIMPAR TUDO] e depois pressione ⊕.

Reproduzindo em ordem aleatória

(Reprodução Aleatória)

VIDEO CD Super Radio CD C D DATA CD DATA DVD

ยรย

Nota

- A mesma música pode ser reproduzida repetidamente quando arquivos MP3 são reproduzidos.
- 1 Pressione © DISPLAY durante a reprodução.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [%]
 [ALEATÓRIA] e depois pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o item que deseja reproduzir em ordem aleatória.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [DESAT.]: Desativado.
- [FAIXA]: Reproduz aleatoriamente as faixas do disco.

■ Durante a Reprodução Programada

- [DESAT.]: Desativado.
- [ATIVADO]: Reproduz aleatoriamente as faixas selecionadas na Reprodução Programada.

■ DATA CD (somente arquivos áudio)/ DATA DVD (somente arquivos áudio)/ dispositivo USB (somente arquivos áudio)

- [DESAT.]: Desativado.
- [ATIVADO (MÚSICA)]: Reproduz aleatoriamente os arquivos de áudio da pasta do disco/dispositivo USB atual. Quando não houver nenhuma pasta selecionada, os arquivos de áudio da primeira pasta serão reproduzidos em ordem aleatória.

4 Pressione

para iniciar a Reprodução Aleatória.

Para retornar à reprodução normal

Pressione CLEAR, ou selecione [DESAT.] no passo 3.

Nota

 Não é possível utilizar a Reprodução Aleatória com um VIDEO CD ou Super VCD com reprodução PBC.

Reproduzindo repetidamente

(Reprodução Repetida)

 DVD-V
 DVD-VR
 VIDEO CD
 Sagar Rado CD
 C D

 DATA CD
 DATA DVD
 USB

- 1 Pressione "DISPLAY durante a reprodução.
- Pressione ↑/↓ para selecionar FREPETIÇÃO] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o item que deseja repetir e depois pressione ⊕.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- [DESAT.]: Desativado.
- [DISCO]: Repete todos os títulos do disco.
- [TÍTULO]: Repete o título atual de um disco.
- [CAPÍTULO]: Repete o capítulo atual de um disco.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [DESAT.]: Desativado.
- [DISCO]: Repete todas as faixas do disco.
- [FAIXA]: Repete a faixa atual.

■ DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB

- [DESAT.]: Desativado.
- [DISCO] (somente DATA CD/DATA DVD): Repete todas as pastas do disco.
- [MEMÓRIA] (somente dispositivo USB): Repete todas as pastas do dispositivo USB.
- [PASTA]: Repete a pasta atual.
- [FAIXA] (somente arquivos de áudio): Repete o arquivo atual.

- [ARQUIVO] (somente arquivos de vídeo): Repete o arquivo atual.
- 4 Pressione ➤ para iniciar a Reprodução Repetida.

Para retornar para a reprodução normal

Pressione CLEAR, ou selecione [DESAT.] no passo 3.

Nota

 Não é possível utilizar a Reprodução Repetida com um VIDEO CD ou Super VCD com reprodução PBC.

Selecionando um efeito para a apresentação de slides

DATA CD DATA DVD USB

- Pressione DISPLAY repetidamente até EEEITO] aparecer no Menu de Controle.
- Pressione ↑/↓ para selecionar FEFEITO] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [MODO 1]: o arquivo de imagem JPEG aparece de cima para baixo na tela da TV.
 - [MODO 2]: o arquivo de imagem JPEG estende-se da esquerda para a direita na tela da TV.
 - [MODO 3]: o arquivo de imagem JPEG estende-se a partir do centro da tela da TV.
 - [MODO 4]: os arquivos de imagem JPEG passam aleatoriamente pelos efeitos.
 - [MODO 5]: o arquivo de imagem JPEG seguinte desliza-se sobre a imagem anterior.
 - [DESAT.]: desativado.

Notas

- O ajuste [EFEITO] não produz efeito quando [RESOLUÇÃO JPEG] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] está ajustado em[(1920 × 1080i) HD □] ou [(1920 × 1080i) HD] (página 65).
- O ajuste [EFEITO] não pode ser selecionado quando você estiver reproduzindo um disco que não possui arquivos de imagem JPEG ou um dispositivo USB,

ou quando você ajusta [MÍDIA] a um ajuste que não pode reproduzir arquivos de imagem JPEG.

Selecionando a duração da apresentação de slides

DATA CD DATA DVD USB

- 1 Pressione DISPLAY repetidamente até [INTERVALO] aparecer no Menu de Controle.
- Pressione ↑/↓ para selecionar INTERVALO] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [NORMAL]: Ajusta uma duração normal.
 - [RÁPIDO]: Ajusta uma duração menor que [NORMAL].
 - [LENTO 1]: Ajusta uma duração maior que [NORMAL].
 - [LENTO 2]: Ajusta uma duração maior que [LENTO 1].

Notas

- Alguns arquivos de imagem JPEG podem demorar mais tempo para serem exibidos do que a opção selecionada. Isto ocorre especialmente com os arquivos de imagem JPEG progressivos ou arquivos de imagem JPEG de 3.000.000 pixels ou mais.
- O ajuste [INTERVALO] não pode ser selecionado quando você está reproduzindo um disco que não contem arquivos de imagem JPEG ou um dispositivo USB, ou quando ajustar [MÍDIA] para um ajuste que não pode reproduzir arquivos de imagem JPEG.

Reproduzindo uma apresentação de slides com som

DATA CD DATA DVD

Prepare uma pasta de um disco que contenha arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG.

Os arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG não devem estar em pastas separadas. Para mais informações sobre a criação de

um disco, consulte as instruções do seu PC, software, etc.

- **2** Pressione 🖱 DISPLAY.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar MDIA] e depois pressione ⊕.
- 4 Quando [MÚSICA/FOTO] estiver selecionado, vá para o passo 5. Quando uma opção diferente de [MÚSICA/FOTO] estiver selecionada, pressione ↑/↓ para selecionar [MÚSICA/FOTO] e depois pressione ⊕
- 5 Se a lista de pastas não aparecer, pressione DVD MENU.

Você pode ativar ou desativar a lista de pastas pressionando DVD MENU repetidamente.

6 Pressione ↑/↓ para selecionar a pasta desejada e pressione ►.

Nota


 Se você reproduzir arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG grandes simultaneamente, o som poderá ficar intermitente. A Sony recomenda que você ajuste a taxa de bits do MP3 para 128 kbps ou inferior ao criar um arquivo. Se o som continuar pulando, reduza o tamanho do arquivo de imagem JPEG.

Desfrutando Karaokê

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

Nota

- Não é possível utilizar a função karaokê com o receptor S-AIR. Quando utilizar a função karaokê, desligue o receptor S-AIR.
- 1 Conecte um microfone à tomada MIC.



- O sistema entra no modo karaokê.
- " acende-se no visor do painel frontal.
- 2 Inicie a reprodução da música seguindo os passos de "Reproduzindo um disco" (página 30) ou "Reproduzindo arquivos de um disco/ dispositivo USB" (página 30).
- **3** Cante junto com a música.

 Pressione MIC VOL +/- para ajustar o volume do microfone.

Para ajustar o sistema no modo karaokê sem um microfone conectado

1 Pressione
DISPLAY.

Nota

- A tela do Menu de Controle não aparecerá se não tiver nenhum disco/dispositivo USB no aparelho.
- Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar MODO KARAOKE] e depois pressione ⊕.

Pressione ↑/↓ para selecionar [ATIVADO] e depois pressione ⊕.

Para cancelar o modo karaokê

Desconecte o microfone, ou ajuste [MODO KARAOKÊ] em [DESAT.].

Notas

- Antes de conectar, pressione MIC VOL para ajustar o volume do microfone para o mínimo.
- Se você reproduzir uma camada de um Super Audio CD (página 36), o modo karaokê será desativado automaticamente. Neste caso, o início do som poderá ser cortado. Para evitar o corte do som, reproduza o Super Audio CD após ajustar [MODO KARAOKE] em [DESATIVADO].
- O som do microfone não será emitido quando:
- o microfone n\u00e3o estiver conectado ao aparelho corretamente.
- o volume do microfone estiver ajustado ao mínimo.
- você utilizar um microfone que não seja do tipo dinâmico mono.
- Quando ajustar o sistema no modo karaokê enquando reproduz VIDEO CD/CD/arquivos de MP3, a faixa de som (página 35) é ajustada automaticamente em [1/E].

Informação adicional

 A reprodução do karaokê é realizada com o canal de áudio que você selecionou com AUDIO (página 35).

Para acrescentar o efeito de eco

Pressione repetidamente ECHO.

Cada vez que você pressionar ECHO, o nível de eco muda conforme a seguir:

Para cancelar o efeito de eco, selecione "ECHO OFF".

Nota

- Se ocorrer a microfonia (realimentação acústica):
 - afaste o microfone das caixas acústicas.
 - abaixe o volume do microfone ou o nível do eco.
 - abaixe o volume geral.

Aterando o tom de uma música (Controle de tom)

DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD USB

Você pode mudar o tom para ficar de acordo com a sua faixa de voz, exceto quando o sistema estiver no modo de parada.

Pressione KEYCON #/b para estar de acordo com a sua faixa de voz no modo karaokê.

Você pode ajustar o tom para cima ou para baixo em 13 passos (\$\overline{b}6 - \pm\$6).

Notas

- Dependendo do disco, você pode não ser capaz de mudar o tom.
- O tom retorna automaticamente ao modo original se você operar o sistema ou o status do sistema é mudado.

Reduzindo o som vocal de uma fonte de som que não seja karaokê (Karaoke Pon)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD USB

Você pode desfrutar a função karaokê utilizando um disco gravado em estéreo, reduzindo os sons vocais, mesmo que o disco não seja de karaokê.

Pressione KARAOKE PON no modo karaokê.

Para cancelar o modo Karaoke Pon

Pressione novamente KARAOKE PON.

Notas

- Esta função pode não funcionar adequadamente dependendo da fonte.
- O modo Karaoke Pon é cancelado automaticamente se você operar o sistema.

Selecionando o vocal (Seleção de Vocal)

DVD-V VIDEO CD C D

Quando reproduzir um DVD com o formato Dolby Digital Karaoke no modo karaokê, você pode ativar ou desativar o guia vocal gravado na faixa do karaokê.

Quando reproduzir um VIDEO CD/CD no modo karaokê, você poderá ouvir os vocais. Você pode também mudar o canal do guia vocal para selecionar diferentes tipos de vocais.

- 1 Pressione © DISPLAY no modo karaokê.
- Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar [SELEÇÃO VOCAL] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ repetidamente para selecionar o canal vocal desejado.

■ DVD VIDEO

- [DESAT.]: O guia vocal é cancelado.
- [1+2]: Guia vocal 1+2 é emitido.
- [1]: Guia vocal 1 é emitido.
- [2]: Guia vocal 2 é emitido.

■ VIDEO CD/CD

- [DESAT.]: O guia vocal é cancelado.
- [E+D]: O mesmo som é emitido por ambas as caixas acústicas.
- [ESTÉREO]: O som estéreo padrão é emitido.

■ Super VCD

- [DESAT.]: O guia vocal é cancelado.
- [1:E+D]: O mesmo som da faixa de áudio 1 é emitido por ambas as caixas acústicas.
- [1:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de áudio 1 é emitido.
- [2:E+D]: O mesmo som da faixa de áudio 2 é emitido por ambas as caixas acústicas.
- [2:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de áudio 2 é emitido.

4 Pressione (+).


Notas

- Dependendo do disco, você não será capaz de mudar o canal do guia vocal.
- O canal retorna aos ajustes de fábrica quando você opera o sistema.

Sobre DVDs karaokê gravado no formato Dolby Digital

DVD-V


Nos DVDs karaokê gravado no formato Dolby Digital, o guia de melodia e as faixas do guia vocal são gravados juntamente com o acompanhamento. É possível selecionar um acompanhamento, guia de melodia ou faixa de guia vocal quando o sistema está no modo karaokê.



Você pode selecionar qualquer uma destas opções. Eles são emitidos através das respectivas caixas acústicas.

Verifique a informação de áudio pressionando AUDIO (página 35). Quando reproduzir um DVD Karaokê, "♪" aparece como o formato de áudio atual.

Exemplo:



- 2/0: Gravado somente com acompanhamento.
- 3/0: Gravado com o guia de melodia.
- 3/1: Gravado com o guia de melodia e um guia vocal.
- 3/2: Gravado com o guia de melodia e dois guias vocais.


Visualizando a informação de um disco/ dispositivo USB

Visualizando a informação de reprodução



Pressione DISPLAY repetidamente durante a reprodução. (veja página 15, item 3)

Informação sobre a tela da TV



① [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]

Tempo de reprodução do título, faixa/ capítulo/disco atual

Tempo restante do título, faixa/capítulo/ disco atual

Tempo de reprodução da cena/arquivo de vídeo atual

2 Taxa de bits

Aparece durante a reprodução de um arquivo de áudio.

3 Tipo de arquivo

Aparece durante a reprodução de um arquivo de áudio/vídeo.

4 Nome da pasta/arquivo

Aparece durante a reprodução de um arquivo de áudio/arquivo de imagem JPEG/ arquivo de vídeo.

Se um arquivo MP3 possuir o indicador ID3, o aparelho mostrará um nome de álbum ou nome do título a partir das informações do indicador ID3.

Este sistema é compatível com indicadores ID3 das versões 1.0/1.1/2.2/2.3.

A visualização das informações dos indicadores ID3 das versões 2.2/2.3 tem prioridade quando ambos os indicadores ID3 das versões 1.0/1.1 e 2.2/2.3 são utilizados para o mesmo arquivo MP3.

5 Informação em texto

O texto do DVD/Super Audio CD/CD aparecerá somente quando o mesmo estiver gravado no disco. Você não poderá mudar o texto. Se o disco não possuir texto, "NO TEXT" (sem texto) aparecerá.

Nota

 Dependendo do tipo de fonte que estiver sendo reproduzido, o sistema poderá mostrar somente um número limitado de caracteres. Também, dependendo da fonte, alguns caracteres de texto podem não aparecer.

Informações exibidas no visor do painel frontal

Cada vez que se pressiona TIME/TEXT durante a reprodução, as seguintes informações aparecerão.

Alguns itens exibidos no visor podem desaparecer depois de alguns segundos.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- 1 Tempo de reprodução do título atual
- 2 Tempo restante do título atual
- 3 Tempo de reprodução do capítulo atual
- 4 Tempo restante do capítulo atual
- (5) Nome do disco
- 6 Título e capítulo

■ VIDEO CD (com funções PBC)/Super VCD (com funções PBC)

- Tempo de reprodução do item atual
- (2) Nome do disco
- ③ Número da cena

■ VIDEO CD (sem funções PBC)/Super Audio CD/CD

- 1 Tempo de reprodução da faixa atual
- 2 Tempo restante da faixa atual
- 3 Tempo de reprodução do disco
- 4 Tempo restante do disco
- (5) Nome da faixa
- 6 Faixa e indexação*
- * Somente VIDEO CD/Super Audio CD.

■ Super VCD (sem funções PBC)

- ① Tempo de reprodução da faixa atual
- ② Texto da faixa
- 3 Número da faixa e indexação

■ DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB (arquivo de áudio)

- ① Tempo de reprodução e número da faixa atual
- ② Nome da faixa (arquivo)*
- * Se um arquivo MP3 possuir um indicador ID3, o aparelho mostrará o nome de um título a partir das informações do indicador ID3.
 - O aparelho é compatível com indicadores ID3 das versões 1.0/1.1/2.2/2.3.
 - O visualização das informações dos indicadores ID3 das versões 2.2/2.3 tem prioridade quando ambos os indicadores ID3 das versões 1.0/1.1 e 2.2/2.3 são utilizados para o mesmo arquivo MP3.

■ DATA CD (arquivo de vídeo)/DATA DVD (arquivo de vídeo)/dispositivo USB (arquivo de vídeo)

- 1 Tempo de reprodução do arquivo atual
- ② Nome do arquivo atual
- 3 Álbum atual e número do arquivo

Notas


- O aparelho pode mostrar somente o primeiro nível de texto de DVD/CD, como o nome do disco ou o título.
- Dependendo do texto, o nome do disco ou da faixa pode n\u00e3o aparecer.
- O tempo de reprodução dos arquivos MP3 e arquivos de vídeo pode não aparecer corretamente.

Visualizando a informação de data de um arquivo de imagem JPEG

DATA CD DATA DVD USB


Você pode verificar a informação de data durante a reprodução quando o indicador Exif* estiver gravado no arquivo de imagem JPEG.

Pressione DISPLAY repetidamente até [DATA] aparecer no menu de controle.



* "Exchangeable Image File Format" é um formato de imagem de câmera digital definido pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Desfrutando o áudio/ vídeo do componente conectado



Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar a função desejada.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

Tecla	Fonte
"DVD/CD"	Disco reproduzido pelo sistema
"TUNER FM"	Rádio FM
"USB"	Dispositivo USB conectado à porta ← (USB)
"TV"	TV ou decodificador set-top box
"AUDIO IN"	Fonte de áudio portátil que está conectado à tomada AUDIO IN no painel frontal

2 Prepare a fonte.

- "DVD/CD": Insira o disco no aparelho (página 30).
- "TUNER FM": Selecione o programa de rádio (página 47).
- "USB": Conecte o dispositivo USB diretamente (página 30), através do cabo USB (página 45).
- "TV": Selecione o canal da TV ou set-top box.
- "AUDIO IN": Conecte a fonte de áudio portátil através de um cabo de áudio (cabo com miniplugue estéreo) (página 24).

3 Opere o componente conectado.

Para desfrutar um set-top box, selecione a entrada do set-top através da TV a qual está conectado.


Modelos de iPod que podem ser operados através do USB

Você pode operar um iPod utilizando as teclas do controle remoto conectando o iPod através da porta ← (USB) do aparelho.

A bateria do iPod é carregado através do aparelho.

Os modelos iPod que podem ser operados através do USB são os citados conforme a seguir.

Atualize o seu iPod com o software mais recente antes de utilizá-lo com o aparelho.



Teclas do controle remoto para operar o iPod conectado são conforme a seguir:

Pressione	Operação
▶ , II	Mesma operação da tecla ►/II do iPod.
	Pausa.
◄[/◀◀ ou ▶▶/]▶	Retrocesso e avanço rápido.
l◀◀ ou ▶▶l	Mesma operação das teclas ◄◄ ou ▶►! do iPod.
☐ DISPLAY,	Mesma operação da tecla MENU do iPod.
↑/ ↓	Mesma operação da Click Wheel do iPod.
⊕,→	Mesma operação da tecla Center do iPod.

Nota

- O iPod é carregado quando estiver conectado ao aparelho e este estiver ligado.
- Não é possível transferir músicas para o iPod.
- A Sony não se responsabilizará na eventualidade de perda ou danos dos dados gravados no iPod quando utilizar o iPod conectado a este aparelho.
- Este produto foi projetado especificamente para operar com iPod e foi certificado por cumprir com os padrões de desempenho da Apple.

Sintonizador

Memorizando as emissoras de rádio

Você pode memorizar 20 emissoras de FM.

Emissora atual
Faixa atual e número de memória

FM

FM 10:(88.00 MHz)

1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TUNER FM".

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

2 Mantenha pressionada TUNING +/- até que a busca automática seja iniciada.

A busca para quando o sistema sintoniza uma emissora. A indicação "TUNED" aparece no visor do painel frontal. Quando um programa em estéreo é sintonizado, a indicação "ST" também aparece no visor do painel frontal.

- **3** Pressione SYSTEM MENU.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar "MEMORY."
- **5** Pressione ⊕ ou →.

Um número de memória aparecerá no visor do painel frontal.



Pressione ↑/↓ para selecionar o número de memória desejado.



- **7** Pressione \oplus .
 - "COMPLETE" aparece no visor do painel frontal e a emissora é memorizada.
- Repita os passos de 2 a 7 para memorizar outras emissoras.
- **9** Pressione SYSTEM MENU.

Para mudar o número de memória

Selecione o número de memória desejado pressionando PRESET +/- (página 47), e depois realize o procedimento a partir do passo 3.

Ouvindo o rádio

Memorize primeiro as emissoras de rádio no sistema (consulte "Memorizando as emissoras de rádio" (página 46)).

- Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TUNER FM."
 - O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- Pressione PRESET +/- repetidamente para selecionar a emissora memorizada.
- 3 Ajuste o volume pressionando VOLUME +/-.

Para ouvir emissoras de rádio quando você conhece as frequências

Pressione D.TUNING no passo 2, pressione as teclas numéricas para selecionar a frequência e depois pressione \oplus .

Para ouvir uma emissora de rádio não memorizada

Utilize a sintonização manual ou automática no passo 2.

Para a sintonização manual, pressione TUNING +/- repetidamente.

Para a sintonização automática, mantenha pressionada TUNING +/-. A sintonização automática cessa automaticamente quando o sistema sintoniza uma emissora de rádio. Para parar a sintonização automática manualmente, pressione TUNING +/- ou ■.

Quando a recepção de um programa em FM apresentar ruído

Quando a recepção de um programa em FM apresentar ruído, selecione a recepção mono. Não haverá efeito estéreo, porém a recepção melhorará.

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar FM MODE."



- **3** Pressione ⊕ ou →.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "MONO."
 - "ESTÉREO": Recepção em estéreo.
 - "MONO": Recepção em mono.
- **5** Pressione \oplus .
- 6 Pressione SYSTEM MENU.

Desfrutando o som surround

Você pode desfrutar o som surround selecionando simplesmente um dos ajustes de surround preprogramados do aparelho.

Desfrutando o som da TV com o efeito de som surround de 5.1 canais

- Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "SUR.SETTING" e depois pressione ⊕ ou →. O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "PRO LOGIC" e depois pressione ⊕.
- Pressione SYSTEM MENU.

Nota

Quando o som do programa de TV for mono, o som será emitido somente pela caixa acústica central.

Selecionando os efeitos do som surround baseado na sua preferência de audição

- Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "SUR.SETTING" e depois pressione ⊕ ou →. O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste de surround desejado e depois pressione ⊕. Veja na tabela abaixo as descrições do ajuste de surround.
- Pressione SYSTEM MENU.

Sobre a saída da caixa acústica

A tabela abaixo descreve as opções disponíveis quando se conectam todas as caixas acústicas ao aparelho e ajusta [DISPOSIÇÃO DOS AF] para [PADRÃO] (página 67).

Som de "A.F.D. MULTI" (AUTO FORMAT DIRECT MULTI)

Ajuste do surround Efeito

- Fonte de 2 canais: O sistema emite som de 2 canais através das caixas acústicas frontais e surround, atribuindo o som de 2 canais aos canais de som surround esquerdo e direito.
- Fonte multicanal: O sistema emite som através das caixas acústicas dependendo do número de canais da fonte.

Som de		Ajuste do surround	Efeito
		"PRO LOGIC" "PLII MOVIE" "PLII MUSIC"	Ponte de 2 canais: O sistema simula o som surround das fontes de 2 canais e o emite através de todas as caixas acústicas. "PRO LOGIC" realiza a decodificação Dolby Pro Logic. "PLII MOVIE" realiza a decodificação Dolby Pro Logic II do modo de filme. "PLII MUSIC" realiza a decodificação Dolby Pro Logic II do modo de filme.
			Fonte multicanal: O sistema emite o som através das caixas acústicas dependendo do número de canais da fonte.
		"2CH STEREO"	O sistema emite o som através das caixas acústicas frontais e do subwoofer independentemente do formato de som ou número de canais. O formato surround multicanal são mixados em 2 canais.
Depender	ndo da fonte.	"A.F.D. STD" (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD)	O sistema diferencia o formato de som da fonte e apresenta o som como foi gravado/codificado.

Notas

- $\bullet \ Você \ n\~{a}o \ poder\'a \ selecionar \ o \ ajuste \ de \ surround \ enquanto \ o \ sistema \ estiver \ carregando \ um \ disco.$
- Dependendo do fluxo de entrada, os ajustes de surround podem não produzir efeito.

Selecionando o efeito de som

Selecionando o efeito adequado à fonte

Pressione SOUND MODE repetidamente durante a reprodução até que o modo desejado apareça no visor do painel frontal.

- "AUTO": O sistema seleciona automaticamente "MOVIE" ou "MUSIC" para produzir o efeito de som conforme a fonte. "AUTO" aparece no visor do painel frontal.
- "MOVIE": O sistema proporciona o som dos filmes. "MOVIE" aparece no visor do painel frontal.
- "MUSIC": O sistema proporciona o som adequado à música. "MUSIC" aparece no visor do painel frontal.

Nota

 Esta função não atuará na reprodução de um Super Audio CD.

Realçando o som comprimido

Você pode realçar o som comprimido, como o som de um arquivo MP3.

Este efeito é ativado automaticamente quando todas as condições a seguir são satisfeitas:

- A função está ajustada para "AUDIO IN" ou "USB".
- "SUR.SETTING" está ajustado para "A.F.D. STD" ou "A.F.D. MULTI" (página 48).

Para desativar o efeito de som

Selecione uma função diferente de "A.F.D. STD" ou "A.F.D. MULTI" para "SUR.SETTING" (página 48).

Reforçando as frequências dos graves

Pressione DYNAMIC BASS.

"D. BASS ON" aparece no visor do painel frontal.

Para desativar o efeito de som

Pressione DYNAMIC BASS novamente.

Apreciando o som em volume baixo

Você pode apreciar os efeitos de som ou os diálogos, como apreciaria em um cinema, mesmo em volume baixo. Esta função é útil para se assistir a filmes à noite.

Pressione NIGHT.

"NIGHT" aparece no visor do painel frontal.

Nota

 Este efeito não atua nos Super Audio CDs. Quando você insere um Super Audio CD enquanto esta função estiver ativada, o efeito de som desativa-se automaticamente.

Para desativar o efeito de som

Pressione NIGHT novamente.

Funções Úteis

Utilizando a função Controle para HDMI para "BRAVIA" Sync

Esta função está disponível somente em TVs com a função "BRAVIA" Sync.

Mediante a conexão de componentes Sony compatíveis com a função Controle para HDMI utilizando um cabo HDMI (fornecido), a operação é simplificada conforme a seguir:

- Desligamento do Sistema (página 52)
- Reprodução com Apenas Um Toque (página 52)
- Modo Theatre (página 52)
- Controle de Áudio do Sistema (página 52)
- Limite de Volume (página 52)
- Audio Return Channel (página 53)
- Controle Fácil do Controle Remoto (página 53)
- Conforme Áudio (Language Follow) (página 53)

Controle para HDMI é uma função padrão de controle mútuo utilizada pelo CEC (Consumer Electronics Control - Controle Eletrônico do Consumidor) para HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interface Multimídia de Alta Definição).

Nota

 Dependendo do componente conectado, a função Controle para HDMI pode não operar. Consulte o manual de instruções do componente.

Preparando a função Controle para HDMI

(Controle para HDMI) - Configuração Fácil)

Se a sua TV for compatível com a função Controle para HDMI - Configuração Fácil, você poderá ajustar a função [CONTROLE PARA HDMI] do sistema automaticamente mediante o ajuste da TV. Para informações, consulte o manual de instruções da TV.

Se a TV não for compatível com a função Controle para HDMI - Configuração Fácil, ajuste a função Controle para HDMI do sistema e da TV manualmente.

- Certifique-se de que o sistema e a TV estejam conectados com um cabo HDMI.
- 2 Ligue a TV e pressione I/ para ligar o sistema.
- Mude o seletor de entrada da sua TV de modo que o sinal do sistema, emitido através da entrada HDMI, apareça na tela da TV.
- 4 Ajuste a função Controle para HDMI da sua TV.

Para mais informações sobre o ajuste da sua TV, consulte o manual de instruções da TV.

- 5 No seu sistema, pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".
 - O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- 6 Pressione "DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar ☐☐ [CONFIGURAR] e depois pressione ⊕.
- 8 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e depois pressione ⊕.
- 9 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONFIGURAÇÃO HDMI] e depois pressione ⊕.
- 10 Pressione ↑/↓ para selecionar [CONTROLE PARA HDMI] e depois pressione ⊕.
- 11 Pressione ↑/↓ para selecionar [ATIVADO] e depois pressione ⊕.

Desligando o sistema em sincronia com a TV

(Desligamento do Sistema)

Quando você desliga a TV com a tecla POWER do controle remoto da TV ou com TV 1/1 do controle remoto do sistema, o sistema é desligado automaticamente.

Notas

- Esta função depende dos ajustes da sua TV. Para mais informações, consulte o manual de instruções da TV.
- Dependendo do status do sistema (exemplo: durante a reprodução de um CD), o sistema pode não se desligar automaticamente.

Assistindo ao DVD com apenas um toque

(Reprodução com Apenas Um Toque) Pressione ONE-TOUCH PLAY

A TV é ligada, a função da TV é ajustada para a entrada HDMI a qual o sistema está conectado e o sistema inicia a reprodução de um disco automaticamente.

A função Controle de Áudio do Sistema também é ativada automaticamente.

Utilizando o modo Theatre

(Modo Theatre)

Se a sua TV for compatível com o Modo Theatre, você poderá desfrutar imagens e sons de ótima qualidade adequados aos filmes, e a função Controle de Áudio do Sistema é ativada automaticamente.

Pressione THFATRE

Desfrutando o som da TV através das caixas acústicas deste sistema

(Controle de Áudio do Sistema)

Para utilizar esta função, conecte o sistema e a TV com um cabo de áudio e um cabo HDMI (página 23).

Pressione I/🖰 para ligar o sistema enquanto a TV está ligada.

A função Controle de Áudio do Sistema é ativada. O som da TV é emitido através das caixas acústicas do sistema e o volume dos altofalantes da TV é reduzido automaticamente.

Notas

- Enquanto a TV estiver no modo PAP (imagem e imagem), a função Controle de Áudio do Sistema não atuará. Quando a TV sair do modo PAP, o método de saída da TV retornará ao modo anterior ao PAP.
- Dependendo da TV, quando se ajusta o volume do sistema, o nível de volume aparece na tela da TV.
 Neste caso, os níveis de volume que aparecem na tela da TV e no visor do painel frontal do sistema podem ser diferentes.

Informações adicionais

- Também é possível operar a função Controle de Áudio do Sistema através do menu da TV.
- Você pode operar o volume e o controle de silenciamento do sistema através do controle remoto da TV.

Limitando o nível de volume do som da TV a partir das caixas acústicas do sistema

(Limite de Volume)

Quando a função Controle de Áudio do Sistema é ativada e o som da TV é emitido pelas caixas acústicas do sistema, o nível de volume é limitado para o nível ajustado em [LIMITE DO VOLUME]. Para mais informações, consulte [LIMITE DO VOLUME] (página 66).

Recebendo o sinal de áudio digital da TV

(Audio Return Channel)

O sistema pode receber o sinal de áudio digital da TV através do cabo HDMI quando a sua TV é compatível com a função Audio Return Channel. Você pode desfrutar o som da TV através do sistema utilizando somente um cabo HDMI. Para mais informações, consulte [AUDIO RETURN CHANNEL] (página 66).

Operando o sistema através do controle remoto da TV

(Controle Fácil do Controle Remoto)

Você pode controlar as funções básicas do sistema através do controle remoto da TV quando a saída de vídeo do sistema estiver aparecendo na tela da TV. Para mais informações, consulte o manual de instruções da TV.

Mudando o idioma das indicações de tela do sistema em sincronia com a TV

(Conforme Áudio - Language Follow)

Quando você muda o idioma das indicações de tela da TV, o idioma das indicações de tela do sistema também muda.

Nota

 Quando as indicações de tela do sistema estiverem aparecendo, esta função não estará disponível.


Utilizando um produto S-AIR

Quando adquirir um produto S-AIR, é necessário realizar os ajustes a seguir para ativar a transmissão sem fio.

Sobre os produtos S-AIR

Há 2 tipos de produtos S-AIR.

- Unidade principal S-AIR (este aparelho): permite a transmissão do som. Você pode utilizar até 3 unidades principais S-AIR. (O número de unidades principais S-AIR que podem ser utilizadas depende do ambiente de utilização.)
- Unidade secundária S-AIR: permite a recepção do som.
 - Amplificador de som surround (não fornecido): permite a apreciação do som das caixas acústicas surround sem o uso de fio.
 - Receptor S-AIR (não fornecido): permite a apreciação do som do sistema em outra sala.



Inserindo um transmissor/ transceptor sem fio


Para utilizar a função S-AIR, você precisa inserir o transmissor sem fio no aparelho e o transceptor sem fio na unidade secundária S-AIR

Nota

- Quando inserir o transmissor/transceptor sem fio, certifique-se de que o cabo de alimentação CA não esteja conectado à tomada da rede elétrica.
- Não toque nos terminais do transmissor/transceptor sem fio.

Para inserir o transmissor sem fio no aparelho


Parte traseira do aparelho



Nota

- Remova os parafusos que estão indicados na ilustração. Não remova outros parafusos.
- 2 Insira o transmissor sem fio.

Parte traseira do aparelho




Notas

- Insira o transmissor sem fio com o logotipo S-AIR virado para cima.
- Insira o transmissor sem fio de forma que as marcas ▼ fiquem alinhadas.
- Insira somente o transmissor sem fio no compartimento EZW-T100.

3 Certifique-se de utilizar os mesmos parafusos para fixar o transmissor sem fio.

Parte traseira do aparelho



Para inserir o transceptor sem fio na unidade secundária S-AIR

Para informações detalhadas sobre a instalação do transceptor sem fio na unidade secundária S-AIR, como um amplificador de som surround ou receptor S-AIR, consulte o manual de instruções da unidade secundária S-AIR.

Informação adicional

 Quando mudar a configuração S-AIR, a Sony recomenda que realize a [CALIBRAÇÃO AUTO] (página 67).

Ajustando o S-AIR ID para ativar a transmissão sem fio

No amplificador de som surround No receptor S-AIR

Simplesmente coincidindo o ID da unidade principal e da unidade secundária S-AIR, é possível ativar a transmissão sem fio.

Para ajustar o ID do aparelho

Pressione SYSTEM MENU.

2 Pressione ↑/↓ para selecionar "S-AIR ID" e depois pressione ⊕ ou →.


O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

3 Pressione ↑/↓ para selecionar o ID desejado e depois pressione ⊕.

Pode-se selecionar qualquer ID (A, B ou C).

- 4 Pressione SYSTEM MENU.
- Ajuste a unidade secundária S-AIR para o mesmo ID.

A transmissão sem fio é ativada conforme a seguir (exemplo):



Informação adicional

 Para confirmar o ID atual, realize os passos de 1 a 3 acima. Quando emparelhar o aparelho com uma unidade secundária S-AIR (página 56), aparecerá "(PAIRING)" junto ao ID no visor do painel frontal.

Para ajustar o ID do amplificador de som surround

Consulte o manual de instruções do amplificador de som surround.

Para ajustar o ID do receptor S-AIR

Consulte o manual de instruções do receptor S-AIR.

Apreciando o som pelo recepetor S-AIR enquanto a unidade principal está no modo de espera

No receptor S-AIR

Você pode ouvir o som do sistema através do receptor S-AIR enquanto a unidade principal está no modo de espera ajustando "S-AIR STBY" (modo de espera do S-AIR) em "STBY ON" (ativado).

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "S-AIR STBY" e depois pressione ⊕ ou →.

 O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione ⊕.
 - "STBY ON" (ativado): você pode receber o som do sistema através do receptor S-AIR enquanto a unidade está no modo de espera ou estiver ligada.
 - "STBY OFF" (desativado): você não pode receber o som do sistema através do receptor S-AIR enquanto a unidade está no modo de espera.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

Nota

 Quando desligar o sistema enquanto "S-AIR STBY" estiver ajustada em "STBY ON", o indicador "S-AIR" piscará (quando a transmissão sem fio entre a unidade e o receptor S-AIR não estiver ativada), ou acenderá (quando a transmissão sem fio entre a unidade e o receptor S-AIR estiver ativada) no visor do painel frontal.

Identificando o aparelho com uma unidade secundária S-AIR específica (operação de emparelhamento)

No amplificador de som surround No receptor S-AIR

Quando utilizar produtos S-AIR, é possível que os vizinhos recebam o som do seu sistema se o ID forem iguais, ou você pode receber o som dos vizinhos destes equipamentos. Para evitar isso, você deve identificar a unidade com uma unidade secundária S-AIR específica realizando o emparelhamento.

Quando realizar o emparelhamento, a transmissão sem fio é ativada somente ente a unidade principal e a unidade secundária S-AIR emparelhada.

- Coloque a unidade secundária S-AIR que deseja emparelhar próximo do aparelho.
- 2 Coincida os IDs do aparelho e da unidade secundária S-AIR.
 - Para ajustar o ID do aparelho, consulte "Para ajustar o ID do aparelho" (página 54).
 - Para ajustar o ID do amplificador de som surround, consulte o manual de instruções do amplificador de som surround.
 - Para ajustar o ID do receptor S-AIR, consulte o manual de instruções do receptor S-AIR.
- **3** Pressione SYSTEM MENU.
- Pressione ↑/↓ para selecionar "PAIRING" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

5 Após "START" aparecer no visor do painel frontal, pressione \oplus .

O aparelho inicia o emparelhamento e "SEARCH" pisca no visor do painel frontal.

Para cancelar o emparelhamento, pressione SYSTEM MENU.

6 Inicie o emparelhamento da unidade secundária S-AIR.

■ No amplicador de som surround

Pressione I/O no amplificador de som surround para ligá-lo e depois pressione PAIRING no painel traseiro do amplificador de som surround. (Para pressionar PAIRING, pode-se utilizar um objeto fino como um clips de papel.) O indicador PAIRING do amplificador de som surround pisca quando é iniciado o emparelhamento.

Quando a transmissão sem fio é ativada, o indicador PAIRING do amplificador de som surround acende-se e "PAIRING" e "COMPLETE" aparecem alternadamente no visor do painel frontal.

■ No receptor S-AIR

Consulte o manual de instruções do receptor S-AIR.

Quando a transmissão sem fio é ativada, "PAIRING" e "COMPLETE" aparecem alternadamente no visor do painel frontal.

Nota

• Realize o emparelhamento dentro de alguns minutos depois do passo 5. Caso contrário, "PAIRING" e "INCOMPLETE" aparecem alternadamente no visor do painel frontal. Para continuar o emparelhamento, pressione (+) e inicie novamente a partir do passo 5. Para cancelar o emparelhamento, pressione SYSTEM MENU.

7 Pressione SYSTEM MENU.

Para cancelar o emparelhamento

Mude o ID da unidade principal e secundária (página 57).

Se a transmissão sem fio estiver instável

No amplificador de som surround No receptor S-AIR

Se utilizar vários sistemas sem fio, como uma LAN sem fio ou Bluetooth, é possível que a transmissão dos sinais S-AIR ou outros sinais sem fio podem ficar instáveis. Neste caso, a transmissão pode ser melhorada mudando o ajuste do "RF CHANGE".

- Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "RF CHANGE" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste desejado e depois pressione ⊕ .
 - "AUTO": Normalmente selecione esta opção. O sistema muda "RF CHANGE" entre "ON" ou "OFF" automaticamente.
 - "ON": O sistema transmite o som buscando o melhor canal para a transmissão.
 - "OFF": O sistema transmite o som fixando o canal de transmissão.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.
- Quando ajustar "RF CHANGE" em "OFF" selecione o ID para que a transmissão sem fio fique o mais estável possível (página 54).

Notas

- Na maioria dos casos, não é necessário mudar este ajuste.
 - Se "RF CHANGE" for ajustado em "OFF", a transmissão entre a unidade principal e a unidade secundária S-AIR pode ser realizada utilizando um dos seguintes canais.
 - S-AIR ID A: canal equivalente ao canal IEEE 802.11b/g 1
 - S-AIR ID B: canal equivalente ao canal IEEE 802.11b/g 6
 - S-AIR ID C: canal equivalente ao canal IEEE 802.11b/g 11
- A transmissão pode ser melhorada mudando o canal de transmissão (frequência) dos outros sistemas sem fio. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções dos outros sistemas sem fio.

Transferindo músicas para um dispositivo USB

Você pode transferir músicas de um CD de áudio ou programas de rádio para um dispositivo USB mediante a codificação no formato MP3. Você também pode transferir os arquivos MP3 de um DATA CD/DATA DVD para um dispositivo USB.

Para obter informações sobre a conexão do dispositivo USB, consulte "Reproduzindo arquivos de um disco/dispositivo USB" (página 30).

A música transferida está limitada somente para o uso privado. O uso da música além deste limite requer a autorização dos detentores dos direitos autorais.

Notas sobre a transferência USB

- Não conecte o sistema e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Verifique se há espaço suficiente no dispositivo USB para a transferência.
- Não remova o dispositivo USB durante a transferência.
- As faixas transferidas de um CD são gravadas como arquivos MP3 de 128 kbps.
- Os arquivos MP3 de um DATA CD/DATA DVD são transferidos com a mesma taxa de bits dos arquivos MP3 originais.
- Quando um programa de rádio é transferido, o áudio é gravado como um arquivo MP3 de 128 kbps.
- A informação de texto do CD não é transferida para os arquivos MP3 criados.
- Se você parar uma transferência de um CD de áudio no meio do processo, o arquivo MP3 que estava sendo criado será apagado.
- A transferência cessa automaticamente quando:
 - O espaço disponível no dispositivo USB fica cheio durante a transferência.
 - O número de pastas do dispositivo USB atinge o número máximo que o aparelho pode reconhecer.

- Você pode armazenar até 150 arquivos em uma pasta.
- Você pode armazenar até 199 pastas em um único dispositivo USB.
- Se uma pasta ou arquivo que você está tentando transferir já existir no dispositivo USB com o mesmo nome, um número sequencial será adicionado depois do nome, sem sobregravar a pasta ou arquivo original.

Para selecionar o destino de transferência do dispositivo USB

Você pode selecionar o número de memória da transferência dependendo do dispositivo USB.

Pressione MEMORY SELECT.

Número de memória selecionado



Notas

- Quando não é possível selecionar a memória, uma mensagem aparece na tela da TV informando que a operação não é possível.
- O número de memória muda dependendo do dispositivo USB.
- Selecione um destino de transferência antes de realizar a transferência.

Regras de criação de pastas e arquivos

Quando se realiza transferência para um dispositivo USB, uma pasta "MUSIC" é criada logo abaixo da "ROOT" (raiz). Pastas e arquivos são criados dentro desta pasta "MUSIC" conforme a seguir e de acordo com o método de transferência e fonte.

 Quando várias faixas de um CD de áudio ou vários arquivos MP3 de um DATA CD/DATA DVD são transferidos

Fonte	Nome da pasta	Nome do arquivo
MP3	O mesmo que o da fonte de transferência1)	
Audio CD	"FLDR001" ²⁾	"TRACK001"3)

 Quando apenas uma faixa de um CD de áudio ou um arquivo MP3 de um DATA CD/DATA DVD é transferido

Fonte	Nome da pasta	Nome do arquivo
MP3	"REC1-MP3" ⁴⁾	O mesmo que o da fonte de transferência ¹⁾
Audio CD	"REC1-CD" ⁴⁾	"TRACK001"3)

• Quando um programa de rádio é transferido

Nome da pasta	Nome do arquivo
"FM001" ⁴⁾	"TRACK001"3)

- 1)Pode ser atribuído um nome de até 64 caracteres (incluindo a extensão).
- ²⁾Depois, números sequenciais são atribuídos às pastas.
- ³⁾Depois, números sequenciais são atribuídos aos arquivos.
- ⁴⁾Um novo arquivo é transferido na pasta "REC1-MP3" ou "REC1-CD" cada vez que a transferência de uma faixa é realizada.

Transferindo faixas de um CD de áudio ou arquivos MP3 de um DATA CD/DATA DVD para um dispositivo USB

- Insira um CD de áudio/DATA CD/DATA DVD.
- 2 Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [TRANSFERÊNCIA USB] e depois pressione ⊕.
 - Para um CD de áudio
 Pressione ⊕ e vá para o passo 5.
 - Para um DATA CD/DATA DVD Siga o passo seguinte.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [FAIXA] ou [PASTA] e depois pressione ⊕.
 - [FAIXA]: A lista de pastas é exibida.
 Pressione ↑/↓ para selecionar a pasta desejada e depois pressione ⊕.

- [PASTA]: As pastas gravadas no DATA CD/DATA DVD são exibidas. Você pode transferir todos os arquivos MP3 de uma pasta.
- Pressione ←/↑/↓/→ para selecionar [■ TODOS] (para um CD de áudio) ou [☑ TODOS] (para um DATA CD/DATA DVD) e depois pressione ⊕.

Para cancelar a seleção de todas as faixas, selecione [□ TODOS] e depois pressione ⊕.

6 Pressione ←/↑/↓/→ para selecionar [INICIAR] e depois pressione ⊕.


Para cancelar a transferência, pressione ■.

Para selecionar faixas/arquivos MP3/pastas individuais

Pressione ↑/↓ para selecionar uma faixa/ arquivo MP3/pasta e depois pressione ⊕ para adicionar uma marca de seleção no passo 5. Para cancelar a seleção, selecione uma faixa/ arquivo MP3/pasta e depois pressione ⊕ para remover a marca.

■ Para um CD de áudio

Espaço restante no dispositivo USB



Faixas a serem transferidas.

■ Para um DATA CD/DATA DVD

Espaço restante no dispositivo USB



Arquivos MP3/pastas a serem transferidos.

Transferindo com apenas uma tecla

Você pode transferir faixas/arquivos MP3 para um dispositivo USB utilizando simplesmente a tecla REC TO USB.

- 1 Insira um CD de áudio/DATA CD/DATA DVD.
- **2** Pressione ■.

Para transferir todas as faixas, vá para o

Para transferir uma única faixa, siga o passo seguinte.

- 3 Selecione uma faixa/arquivo MP3 desejado e depois pressione ►.
- **4** Pressione REC TO USB no aparelho. REC TO USB acende-se e "READING"

aparece no visor do painel frontal. Em seguida, "PUSH PLAY" e o espaço restante no dispositivo USB aparecem alternadamente no visor do painel frontal.

5 Pressione ➤ para iniciar a transferência.

Quando a transferência é concluída, "COMPLETE" aparece no visor do painel frontal e a reprodução do disco e do dispositivo USB cessa automaticamente.

Para cancelar a transferência, pressione ■.

Transferindo um programa de rádio

Você pode transferir um programa de rádio que está ouvindo para um dispositivo USB.

1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TUNER FM."

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- 2 Selecione a emissora de rádio pressionando PRESET +/- ou TUNING +/-.
- 3 Pressione REC TO USB no aparelho.

REC TO USB acende-se e "READING" aparece no visor do painel frontal. Em seguida, "PUSH PLAY" e o espaço restante no dispositivo USB aparecem alternadamente no visor do painel frontal.

- 4 Pressione ➤ para iniciar a transferência.
- **5** Pressione **■** para parar a transferência.

Para criar um novo arquivo MP3 durante a transferência

Pressione REC TO USB durante a transferência.

"NEW TRACK" aparece no visor e a transferência continua em um novo arquivo MP3 imediatamente após o acionamento da tecla REC TO USB.

Se você pressionar REC TO USB novamente dentro de alguns segundos, um novo arquivo MP3 não poderá ser criado.

Nota

 Quando um novo arquivo MP3 é criado, a transferência fica temporariamente desativada.

Informação adicional

 Um novo arquivo MP3 é criado automaticamente depois de aproximadamente 1 hora de transferência.

Apagando arquivos de áudio de um dispositivo USB

Você pode apagar arquivos de áudio (".mp3", ".wma" ou ".m4a") do dispositivo USB.

1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "USB".

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- Pressione ↑/↓ para selecionar uma pasta.
- 3 Selecione o(s) arquivo(s) de áudio.
 - Para apagar todos os arquivos de áudio de uma pasta

Pressione CLEAR.

■ Para apagar um arquivo de áudio

Pressione \oplus e depois pressione \uparrow / ψ para selecionar o arquivo de áudio desejado, em seguida pressione CLEAR.

4 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione ⊕.

Para cancelar, selecione [NÃO] e depois pressione \oplus .

Notas

- Não remova o dispositivo USB enquanto apaga o arquivo.
- Se a pasta a ser apagada contiver arquivos ou subpastas que não são do formato de áudio, elas serão apagadas da lista da tela da TV, mas não serão apagadas do dispositivo USB.

Utilizando o desligamento automático

Você pode ajustar o sistema para que ele se desligue no tempo programado e você possa dormir ouvindo música.

Pressione SLEEP.

Cada vez que você pressiona a tecla SLEEP, a indicação dos minutos (o tempo restante) muda em intervalos de 10 minutos.

Quando você ajusta o desligamento automático, a indicação "SLEEP" pisca no visor do painel frontal.

Para verificar o tempo restante

Pressione SLEEP uma vez.

Para mudar o tempo restante

Pressione SLEEP repetidamente para selecionar o tempo desejado.

Para cancelar a função de Desligamento Automático

Pressione SLEEP repetidamente até "SLEEP OFF" aparecer no visor do painel frontal.

Para ajustar o Desligamento Automático utilizando o menu do sistema

1 Pressione SYSTEM MENU.

2 Pressione ↑/↓ para selecionar "SLEEP" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.

A indicação dos minutos (o tempo restante) muda em intervalos de 10 minutos.

4 Pressione SYSTEM MENU.

Ajustando o atraso entre a imagem e o som

[A/V SYNC]

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

ยรถ

Quando o som não coincide com a imagem da tela da TV, você pode ajustar o atraso entre a imagem e o som.

- 1 Pressione T DISPLAY.
- Pressione ↑/↓ para selecionar [A/V SYNC] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [DESAT]: Desativado.
 - [ATIVADO]: Você pode ajustar a diferença entre a imagem e o som.

Nota

• Dependendo do fluxo de entrada, o ajuste [A/V SYNC] pode não produzir efeito.

Desfrutando o som de transmissão múltipla

(DUAL MONO)

Você pode desfrutar do som de transmissão múltipla quando o sistema recebe ou reproduz sinal de transmissão múltipla Dolby Digital.

Nota

 Se a sua TV é compatível com a função Audio Return Channel (página 53), você pode receber o sinal Dolby Digital através do cabo HDMI.

Pressione AUDIO repetidamente para selecionar um sinal de áudio.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- "MAIN": O som do idioma principal será emitido.
- "SUB": O som do idioma secundário será emitido.
- "MAIN+SUB": Serão emitidos os sons misturados do principal e do secundário.

Alterando o nível de entrada do som dos componentes conectados

A distorção de som dos componentes conectados pode ser melhorada reduzindo-se o nível de entrada.

- Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TV" ou "AUDIO IN". O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- **2** Pressione SYSTEM MENU.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar "ATTENUATE" e depois pressione ⊕ ou →.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - "ATT ON": Atenua o nível de entrada.
 - "ATT OFF": Nível de entrada normal. Este ajuste é feito separadamente para cada função.
- **5** Pressione SYSTEM MENU.

Ajustes

Mudando o brilho do visor do painel frontal

- Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "DIMMER" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o brilho do visor do painel frontal e depois pressione ⊕.
 - "DIMMER OFF": O visor do painel frontal fica claro.
 - "DIMMER ON": O visor do painel frontal fica escuro.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

Ativando/desativando o modo de demonstração

Você pode ativar/desativar a demonstração no visor do painel frontal enquanto o sistema estiver no modo de espera.

- 1 Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "DEMO" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - · "DEMO OFF": Desativado.
 - "DEMO ON": Ativado.
- 4 Pressione SYSTEM MENU.

Realizando novamente o Ajuste Rápido

- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".
 - O item selecionado aparece no visor do painel frontal.
- 2 Pressione "DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [RÁPIDO] e depois pressione ⊕.

 Realize o Ajuste Rápido seguindo o procedimento de "Realizando o Ajuste

Rápido" (página 26).

Ajustando o sistema para o modo de espera automaticamente

O sistema entrará no modo de espera automaticamente quando você não operar o sistema por aproximadamente 30 minutos e quando o sistema não emitir som por aproximadamente 30 minutos. "AUTO STBY" começará a piscar no visor do painel frontal por aproximadamente 2 minutos antes do sistema entrar no modo de espera.

Você pode ativar/desativar a função de modo de espera automático.

- **1** Pressione SYSTEM MENU.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "AUTO STBY" e depois pressione ⊕ ou →.

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar o ajuste e depois pressione ⊕.
 - "ON": Ativado.
 - · "OFF": Desativado.

Realizando ajustes adicionais

Você pode realizar diversos ajustes em itens como imagem e som.

Nota

- Os ajustes de reprodução armazenados no disco têm prioridade sobre os da Tela de Ajustes e pode ser que nem todas as funções descritas operem corretamente.
- 1 Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "DVD/CD".

O item selecionado aparece no visor do painel frontal.

- 2 Pressione DISPLAY enquanto o sistema está no modo de parada.
- 4 Pressione ↑/↓ para selecionar [PERSONALIZADO] e depois pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o item de ajuste e depois pressione ⊕.
 - [SELEÇÃO IDIOMA] (página 64)
 - [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] (página 64)
 - [CONFIGURAÇÃO HDMI] (página 65)
 - [CONFIGURAR AUDIO] (página 67)
 - [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] (página 68)
 - [DEFINIR CANAL] (página 70)

Exemplo: [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO]

Item selecionado



6 Pressione ↑/↓ para selecionar um item e depois pressione ⊕.

As opções do item selecionado aparecem. Exemplo: [TIPO DE TV]



7 Pressione ↑/↓ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.

O ajuste é selecionado e a configuração concluída.

Exemplo: [4:3 LETTER BOX]



Para restaurar todos os ajustes de [CONFIGURAR]

Para restaurar todos os ajustes de [CONFIGURAR], consulte [REINICIAR] (página 69).

Ajustando o idioma da tela ou da faixa de som

[SELEÇÃO IDIOMA]

Ajuste idiomas diferentes para as mensagens da tela ou para a faixa de som.

■ [OPCÕES MENU] (Indicações da tela)

Você pode mudar o idioma das indicações na tela da TV.

■ [MENU] DVD-V

Você pode mudar o idioma do menu do disco.

■ [AUDIO] DVD-V

Você pode mudar o idioma da faixa de som. Quando se seleciona [ORIGINAL], o idioma com prioridade no disco é selecionado.

■ [LEGENDA] DVD-V

Você pode mudar o idioma das legendas gravadas no DVD VIDEO.

Quando se seleciona [CONFORME AUDIO], o idioma das legendas muda de acordo com o idioma selecionado para a faixa de som.

Nota

 Se você selecionar um idioma em [MENU],
 [AUDIO] ou [LEGENDA] que não esteja gravado no DVD VIDEO, um dos idiomas gravados será selecionado automaticamente (dependendo do disco, o idioma pode não ser selecionado automaticamente).

Informação adicional

 Se selecionar [OUTROS →] em [MENU], [AUDIO] e [LEGENDA], selecione e introduza o código do idioma da "Lista de códigos dos idiomas" (página 84) utilizando as teclas numéricas.

Ajustando a tela



Selecione os ajustes de acordo com a sua TV.

■ [TIPO DE TV]

Você pode selecionar o formato de tela da TV conectada.

[16:9]: Selecione esta opção quando conectar uma TV widescreen ou uma TV com o modo widescreen.



[4:3 LETTER BOX]: Selecione esta opção quando conectar uma TV padrão 4:3. O aparelho exibirá uma imagem panorâmica com faixas nas partes superior e inferior da tela da TV.



[4:3 PAN SCAN]: Selecione esta opção quando conectar uma TV padrão 4:3. O aparelho exibirá automaticamente uma imagem panorâmica em toda a tela, cortando as partes que não cabem.



■ [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]

Você pode ativar/desativar o sinal progressivo emitido pelas tomadas COMPONENT VIDEO OUT. Para informações, consulte "Para selecionar o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada COMPONENT VIDEO OUT" (página 28).

[DESAT.]: o sistema emite sinais entrelaçados. [ATIVADO]: o sistema emite sinais progressivos. Se selecionar [ATIVADO], siga os passos abaixo.

- 1 Selecione [ATIVADO] e depois pressione (4).
- 2 Pressione ←/→ para selecionar [INICIAR] e depois pressione ⊕.

O sistema emitirá o sinal progressivo por 5 segundos. Verifique se a tela está aparecendo corretamente.

Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione (4).

O sistema emitirá o sinal progressivo. Se você selecionar [NÃO], o sistema não emitirá o sinal progressivo.


Nota

• A opção [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] atua apenas quando o aparelho e a TV são conectados com um cabo de vídeo componente (página 23).

■ [SAÍDA 4:3]

Quando utilizar uma TV com formato 16:9, você poderá ajustar o formato de tela para assistir aos sinais de formato 4:3. Se a mudança do formato de tela for possível em sua TV, mude o ajuste em sua TV e não no sistema.

[TELA INTEIRA]: selecione esta opção quando puder mudar o formato de tela da sua TV. [NORMAL]: selecione esta opção quando não for possível mudar o formato de tela na sua TV. Mostra um sinal de formato de tela 16:9 com faixas pretas nas laterais esquerda e direita da imagem.



TV com formato de tela 16:9

• A opção [SAÍDA 4:3] atua apenas quando você ajusta [TIPO DE TV] de [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] em [16:9].

■ [NÍVEL DE PRETO]

Seleciona o nível de preto (nível de ajuste) para os sinais de vídeo emitidos pelas tomadas diferentes de COMPONENT VIDEO OUT/ HDMI OUT.

[ATIVADO]: nível padrão.

[DESAT.]: reduz o nível de preto padrão. Utilize esta opção quando a imagem aparecer muito branca.

■ [NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT)]

Seleciona o nível de preto (nível de ajuste) para os sinais de vídeo emitidos pelas tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

Além de não produzir efeito, esta opção não poderá ser selecionada quando o sistema estiver emitindo sinais progressivos.

[DESAT.]: ajusta o nível de preto do sinal de saída para o nível padrão.

[ATIVADO]: aumenta o nível de preto padrão. Utilize esta opção quando a imagem aparecer muito escura.

■ [MODO DE PAUSA] DVD-V

(Somente DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

Seleciona a imagem no modo de pausa.

[AUTO]: a imagem, incluindo objetos que se movem dinamicamente, é reproduzida sem flutuações. Normalmente, selecione esta posição.

[QUADRO]: a imagem, incluindo objetos que não se movem dinamicamente, é reproduzida em alta resolução.

Ajustando o HDMI



[CONFIGURAÇÃO HDMI]

■ [RESOLUÇÃO HDMI]

Seleciona o tipo de sinal de vídeo emitido através da tomada HDMI OUT.

[AUTO (1920 \times 1080p)]: o sistema emite o sinal de vídeo ótimo para a TV conectada. [1920 × 1080i]: o sistema emite sinais de vídeo de $1920 \times 1080i^*$.

 $[1280 \times 720p]$: o sistema emite sinais de vídeo de $1280 \times 720p^*$.

 $[720 \times 480p]$ *: o sistema emite sinais de vídeo de $720 \times 480p^*$.

* i: entrelaçado, p: progressivo

■ [CONTROLE PARA HDMI]

Esta função está disponível quando o sistema e a TV que é compatível com a função Controle para HDMI são conectados com um cabo HDMI.

[ATIVADO]: Ativado. Você pode operar mutuamente os componentes que estão conectados com um cabo HDMI. [DESAT.]: Desativado.

■ [LIMITE DO VOLUME]

Quando o Controle de Áudio do Sistema (página 52) é ativado, um som com volume alto pode ser emitido dependendo do nível de volume do sistema. Você pode evitar isto limitando o nível máximo do volume quando a função Controle de Áudio do Sistema é ativada.

[DESAT.]: Desativado.

[LEVEL3]: O nível máximo de volume é ajustado para 10.

[LEVEL2]: O nível máximo de volume é ajustado para 15.

[LEVEL1]: O nível máximo de volume é ajustado para 20.

Nota

 Esta função está disponível apenas quando [CONTROLE PARA HDMI] está ajustado para [ATIVADO].

■ [AUDIO RETURN CHANNEL]

Esta função está disponível quando você conecta o sistema e uma TV que é compatível com a função Audio Return Channel.

[AUTO]: O sistema pode receber o sinal de áudio digital da TV automaticamente através do cabo HDMI.

[DESAT.]: Desativado.

Nota

 Esta função está disponível somente quando [CONTROLE PARA HDMI] está ajustada em [ATIVADO].

■ [YCBCR/RGB (HDMI)]

Você pode selecionar o tipo de sinal HDMI emitido pela tomada HDMI OUT.

[YC_BC_R]: O sistema envia sinais YC_BC_R. [RGB]: O sistema envia sinais RGB.

■ [AUDIO (HDMI)]

Você pode selecionar o status da saída de áudio através da tomada HDMI OUT.

[DESAT.]: O sistema não envia som através da tomada HDMI OUT.

[ATIVADO]: O sistema envia sinais de áudio convertendo os sinais Dolby Digital, DTS ou 96 kHz/24-bit PCM para 48 kHz/16-bit PCM.

Nota

 Se você ajustar a função para uma opção diferente de "DVD/CD" ou "USB", o sistema não emitirá o som através da tomada HDMI OUT, mesmo que [AUDIO (HDMI)] esteja ajustado em [ATIVADO].

■ [RESOLUÇÃO JPEG]

Você pode selecionar a resolução dos arquivos de imagem JPEG emitidos através da tomada HDMI OUT.

[DEFINIÇÃO PADRÃO □]: O sistema envia imagens de resolução padrão e com uma moldura preta.

[AD □]: O sistema envia imagens em alta definição e com uma moldura preta.

[AD]: O sistema envia imagens em alta definição sem uma moldura preta.

[(1920 × 1080i) AD □]: O sistema envia imagens em alta definição de tamanho completo e com uma moldura preta.

[(1920 × 1080i) AD]: O sistema envia imagens em alta definição de tamanho completo, sem uma moldura preta.

Notas

- A opção [RESOLUÇÃO JPEG] somente terá efeito se [TIPO DE TV] de [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] estiver ajustado para [16:9], e [RESOLUÇÃO HDMI] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] estiver ajustada para uma opção diferente de [720 × 480p] ou [720 × 480/576p].
- Você pode selecionar [(1920 × 1080i) AD □] ou [(1920 × 1080i) AD] somente quando a opção [RESOLUÇÃO HDMI] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] estiver ajustada para [1920 × 1080i].
- O sinal HDMI parará momentaneamente quando:
 - O sistema estiver carregando ou descarregando um DATA CD ou DATA DVD.
 - Você conectar ou remover um dispositivo USB.

Ajustando o áudio

Þ

[CONFIGURAR AUDIO]

■ [DISPOSIÇÃO DOS AF]

Dependendo do formato da sala, você pode não conseguir instalar algumas caixas acústicas. Para obter o melhor som surround, recomendamos que primeiro você decida a posição das caixas acústicas.


- 1 Pressione ←/→ para selecionar um ajuste e depois pressione ⊕.
 - [PADRÃO]: Selecione esta opção quando instalar todas as caixas acústicas normalmente.
 - [CENTRO LIVRE]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais e surround.
 - [SEM SURROUND]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais e central.
 - [FRONTAL APENAS]: Selecione esta opção quando instalar somente as caixas acústicas frontais.
 - [TOTALM FRONTAL]: Selecione esta opção quando instalar todas as caixas acústicas em frente à posição de escuta.
 - [TOTALM FRONT CENTRO LIVRE]: Selecione esta opção quando instalar as caixas acústicas frontais e surround em frente à posição de escuta.
- 2 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] ou [NÃO] e depois pressione ⊕.
 - [SIM]: para continuar com a [CALIBRAÇÃO AUTO]. Siga os passos de [CALIBRAÇÃO AUTO] a seguir.
 - [NÃO]: para sair de [DISPOSIÇÃO DOS AF].

■ [CALIBRAÇÃO AUTO]

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration - Calibração Automática de Cinema Digital) possibilita o ajuste adequado do som surround de forma automática.

 Conecte o microfone de calibração (fornecido) à tomada A.CAL MIC do painel frontal. Posicione o microfone de calibração na altura das suas orelhas usando um tripé (não fornecido).

A parte frontal de cada caixa acústica deve estar voltada para o microfone de calibração e não deve haver nenhuma obstrução entre as caixas acústicas e o microfone de calibração.



2 Pressione ←/→ para selecionar [SIM] e depois pressione ⊕.

A [CALIBRAÇÃO AUTO] é iniciada. Mantenha-se em silêncio durante a medição.

Nota

- O ambiente da sala onde o sistema está instalado pode afetar a medição. Quando a medição é muito diferente da condição da instalação da caixa acústica, realize o ajuste da caixa acústica manualmente conforme "Ajustando as caixas acústicas" (página 70).
- Pressione ←/→ para selecionar [SIM] ou [NÃO] e depois pressione ⊕.
- 4 Desconecte o microfone de calibração quando a medição for completada corretamente.

Notas

- O sistema emite um som de teste alto quando [CALIBRAÇÃO AUTO] é iniciado. Não é possível diminuir o volume. Leve em considereção as crianças e os vizinhos.
- A medição para [SUBWOOFER] é sempre [SIM] e [DISPOSIÇÃO DOS AF] retorna ao ajuste de fábrica quando você realiza a [CALIBRAÇÃO AUTO].

■ [AUDIO DRC] DVD-V

Você pode comprimir a faixa dinâmica da faixa sonora. O ajuste [AUDIO DRC] é útil para se assistir a filmes em volume baixo durante à noite.

[DESAT.]: Sem compressão da faixa dinâmica. [PADRÃO]: O sistema reproduz a faixa sonora com o tipo de faixa dinâmica planejado pelo engenheiro de gravação.

[MÁX]: O sistema comprime totalmente a faixa dinâmica.

Nota

• O [AUDIO DRC] atua somente para Dolby Digital.

■ [SELEÇÃO DA FAIXA] DVD-V

A faixa sonora que possuir o maior número de canais terá prioridade quando tiver vários formatos de áudio (PCM, DTS, Dolby Digital ou áudio MPEG) gravados.

[DESAT.]: Desativado.

[AUTO]: O sistema seleciona automaticamente a faixa de som de acordo com a prioridade.

Nota

 Se você ajustar o item para [AUTO], o idioma pode se alterar. O ajuste de [SELEÇÃO DA FAIXA] terá prioridade sobre os ajustes de [AUDIO] de [SELEÇÃO IDIOMA] (página 64). (Dependendo do disco, esta função pode não atuar.)

Outros ajustes

🗾 [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]

■ [PROTEÇÃO DE TELA]

Você pode reduzir danos (imagens residuais) nos dispositivos de visualização. Pressione qualquer

tecla (por exemplo, a tecla ►) para cancelar o protetor de tela.

[ATIVADO]: A imagem do protetor de tela aparecerá se você não operar o aparelho por mais de 15 minutos.

[DESAT.]: Desativado.

■ [FUNDO]

Você pode selecionar a imagem ou a cor de fundo da tela da TV.

[IMAGEM DE CAPA]: A imagem de capa (imagem estática) aparecerá, mas somente se ela já estiver gravada no disco (CD-EXTRA, etc.). Se o disco não possuir nenhuma imagem de capa, aparecerá uma imagem previamente armazenada no sistema.

[GRÁFICOS]: Aparece uma imagem previamente armazenada no sistema. [AZUL]: A cor do fundo é azul. [PRETO]: A cor do fundo é preta.

■ [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]

A função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] permite que você restrinja a reprodução de DVDs que possuam classificações. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por outras.

- 1 Introduza ou reintroduza a senha de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e depois pressione \oplus .
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar [PADRÃO] e depois pressione ⊕.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar uma área geográfica, como o nível de limitação de reprodução, e depois pressione ⊕.

Se selecionar [OUTROS →], selecione e introduza um código padrão da "Lista de códigos de área com restrição de reprodução" (página 84) utilizando as teclas numéricas.

- Pressione ↑/↓ para selecionar [NÍVEL] e depois pressione ⊕.
- Pressione ↑/↓ para selecionar o nível desejado e depois pressione ⊕.

Quanto menor o valor, maior será a restrição.

Para desativar a função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]

Ajuste [NÍVEL] para [DESAT.] no passo 5.

Para reproduzir um disco com a [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] ativada

Ao carregar o disco e pressionar ▶, a tela de introdução de senha será exibida. Introduza a senha de 4 dígitos utilizando as teclas numéricas e depois pressione ⊕.

Informação adicional

 Se você esquecer a senha, introduza o número "199703" utilizando as teclas numéricas e depois pressione ⊕. Aparecerá uma tela solicitando a introdução de uma nova senha de 4 algarismos. Após introduzir a nova senha, insira novamente o disco no aparelho e pressione ►. Quando a tela de introdução da senha aparecer, introduza a nova senha.

Mudando a senha

- 1 Introduza a senha de 4 algarismos utilizando as teclas numéricas e depois pressione 🕀.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar [ALTERAR SENHA →] e depois pressione ⊕.
- 3 Introduza a nova senha de 4 algarismos com as teclas numéricas e depois pressione ⊕.

Se introduzir uma senha errada, pressione ← antes de pressionar ⊕ e depois introduza o número correto.

4 Para confirmar a senha, introduza-a novamente com as teclas numéricas e depois pressione ⊕.

■ [DivX (R) VOD]

Você pode exibir o código de registro ou o código de desativação deste sistema ou desativar este sistema após a ativação.

Para exibir o código de registro

Pressione **↑/** para selecionar [Código de registro →] e depois pressione (+).

Para desativar o sistema

Pressione \leftarrow/\rightarrow para selecionart [SIM] ou [DESAT.] e depois pressione \oplus .

- [SIM]: O sistema é desativado e o código de desativação é exibido.
- [DESAT]: O sistema retorna à visualização anterior.

Para exibir novamente o código de desativação após a desativação

Pressione **↑/** para selecionar [Código de Desativação →] e depois pressione (+).

Para mais informações, acesse a página http://www.divx.com na Internet.

■ [RETOMA VÁRIOS DISCOS] DVD-V

Este sistema memoriza o ponto onde você parou o disco na última vez que ele foi reproduzido e retoma a reprodução a partir desse ponto na próxima vez que você inserir o mesmo disco.

[ATIVADO]: O sistema armazena na memória os pontos de retomada da reprodução de até 10 discos.

[DESAT.]: O sistema não armazena na memória os pontos de retomada da reprodução. A reprodução reinicia-se a partir do ponto de retomada somente para o disco que se encontra no aparelho.

Nota

 Quando a memória da retomada da reprodução fica cheia, o ponto de retomada da reprodução do disco mais antigo é apagado.

■ [REINICIAR]

Você pode retornar os ajustes de [CONFIGURAR], exceto [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO], aos ajustes predeterminados na fábrica

Pressione \leftarrow / \rightarrow para selecionar [SIM] e depois pressione (+).

Você também pode sair desta operação e retornar ao Menu de Controle selecionando [DESAT.] neste passo.

Não pressione I/ (enquanto reinicia o sistema, pois esta operação demora alguns segundos para ser concluída.

Nota

 Os ajustes de [MÍDIA], [INTERVALO], [EFEITO], e [MULTI/2°CN] também retornam ao ajuste de fábrica.

Ajustando as caixas acústicas



B-B [DEFINIR CANAL]

Você pode ajustar as caixas acústicas manualmente sem realizar o Ajuste Rápido. Selecione as caixas acústicas que irá usar, ajuste a distância da caixa acústica a partir da posição de escuta e depois ajuste o nível de som de cada caixa acústica. Você pode ajustar o nível do som utilizando a função [TOM DE TESTE].

■ [CONEXÃO]

[FRONTAL]

[SIM]

[CENTRAL]

[SIM]: Normalmente selecione este item. [NENHUM]: Selecione este item quando não estiver utilizando a caixa acústica central.

ISURROUND1

[SIM]: Normalmente selecione este item. [NENHUM]: Selecione este item quando não estiver utilizando nenhuma caixa acústica surround.

[SUBWOOFER]

[SIM]

• Quando você muda o ajuste de [CONEXÃO], o ajuste [PADRÃO] de [DISPOSIÇÃO DOS AF] permanece o mesmo, porém, os outros ajustes de [DISPOSIÇÃO DOS AF] retornam a [PADRÃO].

■ [DISTÂNCIA (FRONTAL)]

Ajuste a distância das caixas acústicas frontais e central a partir da posição de escuta.

Para obter o melhor som surround possível, coloque todas as caixas acústicas na mesma distância da posição de escuta. A distância pode ser entre 1,0 e 7,0 metros para as caixas acústicas frontais, e entre 0,0 a 7,0 metros para a caixa acústica central.

Se não conseguir colocar a caixa acústica central na mesma distância, você pode movê-la até 1,6 metros mais próxima à posição de escuta.

[E/D] 3,0 m: Ajusta a distância da caixa acústica frontal.

[CENTRAL] 3,0 m: Ajusta a distância da caixa acústica central.

■ [DISTÂNCIA (SURROUND)]

Ajuste a distância das caixas acústicas surround a partir da posição de escuta.

Para obter o melhor som surround possível, coloque todas as caixas acústicas na mesma distância da posição de escuta. A distância pode ser entre 1,0 e 7,0 metros.

Se não conseguir colocar as caixas acústicas surround na mesma distância, você pode movê-las até 5,0 metros mais próxima à posição de escuta.

[E/D] 3,0 m: Ajusta a distância da caixa acústica surround.

Nota

· Dependendo do fluxo de entrada, o ajuste de [DISTÂNCIA] pode não ser efetivo.

■ [NÍVEL (FRONTAL)]

Você pode ajustar o nível de som das caixas acústicas frontais, central e subwoofer. Você pode ajustar os parâmetros entre -6,0 dB e 0 dB para [E/D] e entre -6,0 dB a +6,0 dB para [CENTRAL] e [SUBWOOFER]. Certifique-se de ajustar [TOM DE TESTE] em [ATIVADO] para facilitar o ajuste.

[E/D] 0,0 dB: ajusta o nível da caixa acústica frontal.

[CENTRAL] 0,0 dB: ajusta o nível da caixa acústica central.

[SUBWOOFER] +2,0 dB: ajusta o nível do subwoofer.

■ [NÍVEL (SURROUND)]

Você pode ajustar o nível de som das caixas acústicas surround. Você pode ajustar os parâmetros entre -6,0 dB e +6,0 dB. Certifiquese de ajustar [TOM DE TESTE] em [ATIVADO] para facilitar o ajuste.

[E/D] 0.0 dB: ajusta o nível da caixa acústica surround.

■ [TOM DE TESTE]

Você pode ajustar o nível do som das caixas acústicas utilizando a função [TOM DE TESTE].

[DESAT.]: O tom de teste não é emitido pelas caixas acústicas.

[ATIVADO]: O tom de teste é emitido por cada caixa acústica em sequência durante o ajuste do nível.

Ajuste o nível de som conforme a seguir.

- Ajuste o [TOM DE TESTE] para [ATIVADO].
- 2 Pressione ←/↑/↓/→ repetidamente para selecionar a caixa acústica desejada e o nível e depois pressione ⊕.
- 3 Repita o passo 2.
- Pressione ←/↑/↓/→ para ajustar [TOM DE TESTE] para [DESAT.] depois de ajustar o nível da caixa acústica.

Informações Adicionais

Precauções

Sobre a fonte de alimentação

 Se não for utilizar o aparelho por um período longo, desconecte o cabo de alimentação CA da tomada.
 Para desconectar o cabo, puxe-o pelo plugue e nunca pelo cabo.

Sobre a instalação

- Coloque o aparelho em um local com ventilação adequada para prevenir o superaquecimento interno do aparelho.
- Quando o aparelho é utilizado com volume elevado e de forma contínua, o gabinete fica quente. Isto não é um mau funcionamento. Entretanto, evite tocar no gabinete. Não coloque o aparelho em um local fechado com pouca ventilação, pois isto pode causar o superaquecimento.
- Não bloqueie os furos de ventilação colocando alguma coisa sobre o aparelho. O aparelho é equipado com um amplificador de alta potência. Se os furos de ventilação forem bloqueados, o aparelho pode se superaquecer causando um mau funcionamento.
- Não coloque o aparelho em cima de superfícies como tapetes, mantas, etc. ou próximo a materiais como cortinas que podem bloquear os furos de ventilação.
- Não instale o aparelho próximo a fontes de calor como aquecedores, dutos de ar ou em locais sujeitos à luz solar direta, poeira excessiva, vibração mecânica ou choque.
- Não instale o aparelho em posição inclinada. Ele foi projetado para ser operado somente na posição horizontal.
- Mantenha o aparelho e os discos longe de componentes com campos magnéticos fortes como forno de micro-ondas ou alto-falantes grandes.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

Sobre a operação

- Se o aparelho for transportado diretamente de um local frio para um local quente, ou se ele for colocado em uma sala com muita umidade, ocorrerá condensação de umidade nas lentes internas do aparelho. Se isto ocorrer, o aparelho poderá não operar adequadamente. Neste caso, remova o disco e deixe o aparelho ligado por aproximadamente 30 minutos até que a umidade se evapore.
- Se algum objeto cair dentro do gabinete, desconecte o aparelho e leve-o a um Serviço Autorizado Sony antes de operá-lo novamente.

Sobre o ajuste do volume

 Não aumente o volume quando estiver ouvindo um trecho com sinais muito baixos ou sem sinais de áudio. Se aumentar o volume, as caixas acústicas podem ser danificadas quando um trecho com nível máximo for reproduzido subitamente.

Sobre a limpeza

 Limpe o gabinete, o painel e os controles com um pano macio levemente umedecido em uma solução diluída de detergente neutro. Não use nenhum tipo de material abrasivo, pó para limpeza ou solvente como álcool ou benzina.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação ao seu aparelho, entre em contato com um Serviço Autorizado Sony.

Sobre a limpeza de discos e os limpadores de disco/lentes

 Não utilize discos de limpeza ou limpadores de disco/lentes (incluindo os do tipo úmido ou spray).
 Eles podem causar danos ou mau funcionamento no aparelho.

Sobre a cor da sua TV

 Se as caixas acústicas causarem problemas de cor na tela da TV, desligue a TV e ligue-a novamente depois de 15 a 30 minutos. Se o problema persistir, afaste as caixas acústicas da TV.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Cuidado: Este aparelho é capaz de reter imagens congeladas de vídeo ou as indicações de tela na tela da TV indefinidamente. Se você deixar uma imagem congelada de vídeo ou a indicação de tela na tela da TV por um período longo, você estará correndo o risco de causar danos permanentes à tela da sua TV. As TVs de projeção, em particular, são muito sensíveis a isto.

Sobre o transporte do aparelho

 Antes de transportar o aparelho, certifique-se de retirar o disco do aparelho e remover o cabo de alimentação CA da tomada da parede.

Notas sobre os discos

Sobre o manuseio dos discos

- Para manter o disco limpo, segure-o pelas bordas. N\u00e3o toque na superf\u00edcie do disco.
- Não cole papel, fita adesiva ou etiquetas no disco.





- Não exponha o disco a raios solares diretos ou às fontes de calor como dutos de ar quente, nem o deixe no interior de um carro estacionado ao sol, pois a temperatura interna poderá aumentar deformando o disco.
- Após a reprodução, guarde o disco em sua embalagem.

Sobre a limpeza

 Antes de reproduzir, limpe o disco com um pano macio e limpo, passando-o no sentido do centro para as bordas.



 Não utilize solventes como benzina e tíner, produtos de limpeza ou sprays antiestáticos destinados aos discos de vinil.

Este aparelho reproduz somente discos circulares padrão. O uso de discos fora do padrão, como discos em formato de cartão, coração ou estrela, pode causar o mau funcionamento do aparelho.

Não utilize discos que possuam acessórios como etiquetas ou anéis anexados.

Guia para solução de problemas

Caso ocorra algum problema durante a utilização do sistema, consulte este guia para tentar solucioná-lo. Se o problema persistir, procure um Serviço Autorizado Sony.

Para sua informação, as peças que forem substituídas durante o conserto poderão ser retidas pelo pessoal técnico.

No caso de algum problema com a função S-AIR, durante a utilização da unidade secundária S-AIR (não fornecida), solicite a verificação de todo o sistema (unidade principal e unidade secundária S-AIR) a um Serviço Autorizado Sony.

Geral

Sintoma	Problemas e soluções
Não é possível ligar o sistema.	Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado firmemente.
O controle remoto não funciona.	A distância entre o controle remoto e o aparelho é muito grande.
	• As pilhas do controle remoto estão fracas.
O sistema não opera normalmente.	 Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada da rede elétrica e depois conecte-o novamente depois de vários minutos. Realize o procedimento a seguir. (Observe que os parâmetros do sistema, como as emissoras memorizadas, retornam aos ajustes de fábrica.) ① Pressione I/Û para ligar o sistema. ② Pressione ►, FUNCTION e I/Û do aparelho simultaneamente. "COLD RESET" aparecerá no visor do painel frontal.
Após realizar a [CALIBRAÇÃO AUTO], aparecerá [NENHUM] no visor [Medição Completa.].	 Verifique a conexão da caixa acústica (página 22). Não instale a caixa acústica em outra sala.

Imagem

Sintoma	Problemas e soluções
Sem imagem.	 A entrada de vídeo da TV não está ajustada de forma que você possa assistir às imagens a partir do sistema. Verifique o método de saída no seu sistema.
Nenhuma imagem aparece quando se conecta o cabo HDMI.	 O aparelho está conectado a um equipamento de entrada que não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Proteção de Conteúdo Digital de Banda Larga) (a indicação"HDMI" não aparece no painel frontal). Se estiver utilizando a tomada HDMI OUT para a saída de vídeo, mude o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada HDMI OUT (página 65). Conecte a TV e o aparelho utilizando uma tomada de vídeo diferente de HDMI OUT e mude a entrada da TV para a entrada de vídeo conectada para que você possa ver as indicações na tela. Mude o tipo de sinal de vídeo emitido pela tomada HDMI OUT e volte a ajustar a entrada da TV para HDMI. Se a imagem continuar não aparecendo, repita os passos e tente outras opções.

Sintoma	Problemas e soluções
	•
Sem imagem quando realizar a conexão do cabo de vídeo componente.	 Você ajustou o formato progressivo, mas a sua TV não aceita sinais de formato progressivo. Neste caso, volte a ajustar o formato entrelaçado (ajuste de fábrica) (páginas 28 e 64). Você selecionou [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] de [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] em [ATIVADO] (página 64) mesmo que a sua TV não aceite o sinal de formato progressivo. Neste caso, desconecte o cabo HDMI do aparelho e ajuste este item em [DESAT.]. Mesmo que a sua TV seja compatível com sinais de formato progressivo (525p/625p), a imagem poderá ser afetada quando você ajustar o formato progressivo.
	Neste caso, retorne o ajuste para o formato entrelaçado (ajuste de fábrica) (páginas 28 e 64).
Aparece ruído de imagem.	• Se a imagem emitida pelo seu sistema passa para a sua TV através do videocassete, o sinal de proteção contra cópia usado em alguns programas de DVD pode afetar a qualidade da imagem. Conecte o aparelho diretamente à sua TV.
A imagem não aparece em toda a tela da TV.	 • Verifique o ajuste de [TIPO DE TV] em [CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO] (página 64). • O formato de tela está fixo no disco.
Irregularidade na cor da tela da TV.	As caixas acústicas do sistema possuem partes magnéticas que podem produzir distorção magnética. Quando ocorrer irregularidade de cor na tela da TV, verifique os seguintes itens.
	• Instalar as caixas acústicas a uma distância de no mínimo 30 cm do aparelho de TV.
	• Se a irregularidade da cor persistir, desligue a TV e ligue-a novamente depois de 15 a 30 minutos.
	• Não colocar objetos magnéticos (fecho de imã de um rack de TV, equipamentos médicos, brinquedos, etc.) próximos às caixas acústicas.
	Afastar as caixas acústicas da TV.
A imagem de reprodução fica distorcida.	Ajuste [YCBCR] de [YCBCR/RGB (HDMI)] para [RGB] (página 66).

Som

Sintoma	Problemas e soluções
Sem som.	 Os cabos das caixas acústicas não estão conectados firmemente. Verifique os ajustes das caixas acústicas (página 70).
Não há som quando um componente (sintonizador digital de satélite, PlayStation 3, etc.) é conectado diretamente à TV através de TV via HDMI.	 Verifique o seguinte status. Conecte um cabo de áudio da tomada AUDIO OUT (saída de áudio) da TV ao sistema (página 23) e selecione a função "TV". Desative os alto-falantes da TV.
Não há som digital da tomada HDMI OUT quando utilizar a função Audio Return Channel.	 Ajuste [AUDIO RETURN CHANNEL] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [AUTO] (página 66). Ajuste [CONTROLE PARA HDMI] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [ATIVADO] (página 66). Certifique-se de que a sua TV é compatível com a função Audio Return Channel. Certifique-se de que um cabo HDMI está conectado a uma tomada da sua TV que é compatível com a função Audio Return Channel. A frequência de amostragem do fluxo de entrada é maior do que 48 kHz.

Sintoma	Problemas e soluções
O sistema não emite o som corretamente quando conectar a um set-top box.	• Ajuste [AUDIO RETURN CHANNEL] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] em [DESAT.] (página 66).
Zumbidos ou ruídos fortes são ouvidos.	 Afaste a TV dos componentes de áudio. Limpe o disco.
O som perde o efeito estéreo quando você reproduz um VIDEO CD, um CD ou um arquivo de áudio.	Selecione o som estéreo pressionando AUDIO (página 35).
Não há som ou o nível de volume é muito baixo em uma determinada caixa acústica ou em todas as caixas acústicas.	 Verifique o ajuste de surround (página 48). Verifique as conexões e os ajustes das caixas acústicas (páginas 22, 70). Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não ser de 5.1 canais. Uma fonte de 2 canais está sendo reproduzida.
O som é emitido somente pela caixa acústica central.	Dependendo do disco, o som pode vir somente da caixa acústica central.
O som do sistema não é emitido pela TV.	Ajuste [AUDIO (HDMI)] de [CONFIGURAÇÃO HDM] para [ATIVADO] (página 66).
	 A tomada HDMI OUT não envia som do Super Audio CD. Realize o seguinte procedimento. ① Desligue e ligue novamente o sistema. ② Desligue e ligue novamente o componente conectado. ③ Desconecte e conecte novamente o cabo HDMI.
O som dos arquivos reproduzidos de um DATA CD/ DATA DVD/dispositivo USB está distorcido.	• A taxa de bits utilizada para codificar os arquivos de áudio era baixa. Transfira os arquivos de áudio codificados com taxas de bits mais altas para o DATA CD/DATA DVD/dispositivo USB.
Há ruído ou o som pula durante a reprodução de um dispositivo USB.	• Copie os arquivos para o seu computador, formate o dispositivo USB no formato FAT12, FAT16 ou FAT32 e transfira novamente os arquivos para o dispositivo USB.

Reprodução de disco

Sintoma	Problemas e soluções
Não é possível reproduzir o	O código de região do DVD não coincide com o do sistema.
disco.	 Ocorreu condensação de umidade no interior do aparelho, podendo causar danos à lente. Remova o disco e deixe o aparelho ligado por aproximadamente meia hora.
Não é possível mudar o idioma da faixa de som ou da legenda.	Ajuste o idioma através do menu do disco.
O aparelho não reproduz o disco a partir do seu início.	 Durante o modo de parada, pressione ■ do aparelho ou do controle remoto e depois inicie a reprodução (página 33).
Não é possível reproduzir um DATA CD/DATA DVD.	O DATA CD não está gravado de acordo com a norma ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
	• O DATA DVD não está gravado no formato UDF (Universal Disk Format - Formato de Disco Universal).

Sintoma	Problemas e soluções
Não é possível reproduzir um arquivo.	A extensão do nome do arquivo ou formato do arquivo não está correta. Consulte "Discos/arquivos que podem ser reproduzidos em um dispositivo USB" (página 6). Verifique o ajuste de [MÍDIA] (página 32). O sistema pode reproduzir somente até 8 níveis de pastas. Verifique se o número de pastas é 200 ou menos. Verifique se o número de arquivos de áudio/arquivos de imagem JPEG contido na pasta é 150 ou menos.
Não é possível visualizar um arquivo de imagem JPEG.	• O arquivo de imagem JPEG é maior que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) pixels no formato normal, ou possui mais de 2.000.000 pixels no formato progressivo que é utilizado principalmente nas páginas da Web.
Não é possível reproduzir um arquivo de vídeo.	• O arquivo de vídeo é maior que 720 (largura) × 576 (altura).
Os títulos das pastas/arquivos ou os nomes dos arquivos não aparecem corretamente.	• O sistema pode exibir apenas números e letras do alfabeto. Outros caracteres aparecem como [_].
Os nomes dos arquivos não aparecem corretamente.	• Os códigos dos caracteres que podem ser exibidos por este sistema são apenas números e letras do alfabeto. Outros caracteres não são exibidos corretamente.

Reprodução USB

Sintoma	Problemas e soluções
Um dispositivo USB não inicia a reprodução do começo.	• Durante o modo de parada, pressione ■ do aparelho ou do controle remoto e depois inicie a reprodução (página 33).
Não é possível reproduzir um dispositivo USB.	• Os dispositivos USB formatados com sistemas de arquivo diferentes de FAT12, FAT16 ou FAT32 não são compatíveis.*
	* Este sistema é compatível com FAT12, FAT16 e FAT32, mas é possível que alguns dispositivos USB não suportem todos estes FATs. Para mais informações, consulte o manual de instruções de cada dispositivo USB ou
	contate o fabricante. • Se você utilizar um dispositivo USB que dispõe de partições, somente os arquivos de áudio da primeira partição podem ser reproduzidos.
Não é possível reproduzir um arquivo.	 A extensão do nome do arquivo ou formato do arquivo não está correta. Consulte "Discos/arquivos que podem ser reproduzidos em um dispositivo USB" (página 6).
	• Verifique o ajuste de [MÍDIA] (página 32).
	• O sistema pode reproduzir somente até 8 níveis de pastas.
	• Verifique se o número de pastas é 200 ou menos.
	• Verifique se o número de arquivos de áudio/arquivos de imagem JPEG contido na pasta é 150 ou menos.
	 Os arquivos codificados ou protegidos com senhas, etc. não podem ser reproduzidos.
Não é possível visualizar um arquivo de imagem JPEG.	• O arquivo de imagem JPEG é maior que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) pixels no formato normal, ou possui mais de 2.000.000 pixels no formato progressivo que é utilizado principalmente nas páginas da Web.
Não é possível reproduzir um arquivo de vídeo.	• O arquivo de vídeo é maior que 720 (largura) × 576 altura).
Não é possível reproduzir um arquivo WMA.	• Um arquivo WMA no formato WMA DRM, WMA Lossless ou WMA PRO não pode ser reproduzido.

Sintoma	Problemas e soluções
Não é possível reproduzir um arquivo AAC.	• Um arquivo AAC no formato AAC DRM ou AAC Lossless não pode ser reproduzido.
Os títulos das pastas/arquivos ou os nomes dos arquivos não aparecem corretamente.	• O sistema pode exibir apenas números e letras do alfabeto. Outros caracteres aparecem como [_].
Os nomes dos arquivos não aparecem corretamente.	• Os códigos dos caracteres que podem ser exibidos por este sistema são apenas números e letras do alfabeto. Outros caracteres não são exibidos corretamente.
A reprodução demora para se iniciar.	 Depois que o sistema realizar a leitura de todos os arquivos do dispositivo USB, a reprodução pode demorar mais tempo do que o normal nos seguintes casos: Há muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB. A estrutura de organização de pastas ou arquivos é muito complexa. A capacidade da memória é muito grande. O tamanho do arquivo é muito grande. A memória interna está fragmentada. O sistema está reproduzindo um arquivo de áudio no formato AAC.
O dispositivo USB que foi utilizado em outro aparelho não funciona.	• A gravação pode ter sido realizada em um formato não compatível. Neste caso, tome as precauções necessárias fazendo um backup dos arquivos importantes do dispositivo USB, copiando-os para o disco rígido do seu computador. Depois, formate o dispositivo USB no formato FAT12, FAT16 ou FAT32 e transfira os arquivos para o dispositivo USB novamente.

Transferência da faixa/arquivo de áudio

Sintoma	Problemas e soluções
Não é possível iniciar a transferência para um dispositivo USB.	 Os problemas a seguir podem ter ocorrido. O dispositivo USB está cheio. O número de arquivos de áudio e pastas do dispositivo USB atingiu o limite máximo. O dispositivo USB está protegido contra gravação.
A transferência cessa antes do seu término.	 A velocidade de comunicação do dispositivo USB está muito lenta. Conecte um dispositivo USB que possa ser reproduzido neste sistema. Se as operações de transferência e apagamento forem repetidas várias vezes, a estrutura de arquivos dentro do dispositivo USB ficará complexa. Siga o procedimento indicado no manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir, procure o Serviço Autorizado Sony. O dispositivo USB está cheio. O número de arquivos de áudio e pastas do dispositivo USB atingiu o limite máximo.
Ocorre erro durante a transferência para um dispositivo USB. Os arquivos de áudio ou pastas do dispositivo USB não podem ser apagados.	O dispositivo USB foi desconectado ou a alimentação foi desligada durante a operação de apagamento. Exclua o arquivo parcialmente apagado. Se isto não corrigir o problema, o dispositivo USB pode estar danificado. Siga o procedimento indicado no manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir, procure o Serviço Autorizado Sony. Verifique se o dispositivo USB está protegido contra gravação.

Sintonizador

Sintoma	Problemas e soluções
As emissoras de rádio não podem ser sintonizadas.	 Verifique se a antena está conectada firmemente. Ajuste a antena ou conecte uma antena externa, se necessário. A intensidade do sinal das emissoras está muito fraca (quando se utiliza a sintonização automática). Use a sintonização direta.
A recepção de FM não é boa.	• Utilize um cabo coaxial de 75 ohms (não fornecido) para conectar o aparelho a uma antena externa de FM.

S-AIR

Sintoma	Problemas e soluções
Não há som ou ouve-se ruído através da unidade secundária	• Se você utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a uma distância mínima de 8 m em relação a unidade principal S-AIR que está utilizando.
S-AIR ou o som pula.	 Instale a unidade principal e a unidade secundária S-AIR próximas uma da outra.
	 Procure não utilizar equipamentos que geram energia eletromagnética como, por exemplo, fornos de micro-ondas.
	• Instale a unidade principal e a unidade secundária S-AIR afastadas de outros produtos sem fio.
	• Consulte "Se a transmissão sem fio estiver instável" (página 56).
	• Mude o ajuste do S-AIR ID da unidade principal S-AIR e da unidade secundária S-AIR.
	• Desligue o sistema e a unidade secundária S-AIR e depois ligue-os.
A função S-AIR no menu do sistema não pode ser operado.	• Verifique se o transceptor sem fio está inserido corretamente na unidade (página 54).

Controle para HDMI

Sintoma	Problemas e soluções		
A função Controle para HDMI não opera.	 Ajuste [CONTROLE PARA HDMI] de [CONFIGURAÇÃO HDM] para [ATIVADO] (página 66). 		
	 Verifique se o componente conectado é compatível com a função [CONTROLE PARA HDMI]. 		
	 Verifique o ajuste do componente conectado para a função Controle para HDMI. Consulte o manual de instruções do componente. 		
	 Se você mudar a conexão HDMI, se conectar e desconectar o cabo de alimentação CA ou se ocorrer uma falha na alimentação, ajuste [CONTROLE PARA HDMI] de [CONFIGURAÇÃO HDMI] para [DESAT.], em seguida, ajuste para [ATIVADO] (página 66). 		
	 Para mais informações, consulte "Utilizando a função Controle para HDMI para "BRAVIA" Sync" (página 51). 		
Nenhum som é emitido pelo sistema e pela TV durante a	Certifique-se de que a TV conectada seja compatível com a função Controle de Áudio do Sistema.		
utilização do Controle de Áudio do Sistema.	 Para mais informações, consulte "Utilizando a função Controle para HDMI para "BRAVIA" Sync" (página 51). 		

Karaokê

Sintoma	Problemas e soluções	
O som do microfone não é	 Ajuste o modo karaokê em ativado (página 40). 	
emitido.	 Conecte corretamente o microfone no aparelho. 	
	 Conecte um microfone dinâmico mono. 	

Mensagens

Sintoma	Problemas e soluções			
As indicações "PROTECTOR" e "PUSH POWER" aparecem	Pressione I/Û para desligar o sistema e verifique os seguintes itens depois que "STANDBY" desaparecer do visor.			
alternadamente no visor.	– Os cabos + e – das caixas acústicas estão em curto-circuito?			
	– Há algo bloqueando os furos de ventilação do sistema?			
	 Depois de verificar os itens acima e corrigir qualquer problema detectado, ligue o sistema. Se a causa do problema não for identificada mesmo após a verificação de todos os itens acima, procure um Serviço Autorizado Sony. 			
"OVERLOAD", "REMOVE USB" e depois "PUSH POWER" aparecem no visor.	• Foi detectado um problema com o nível de corrente elétrica recebido através da porta • (USB). Desligue o aparelho e remova o dispositivo USB da porta • (USB). Verifique se não há algum problema com o dispositivo USB. Se este padrão de visualização persistir, procure o Serviço Autorizado Sony.			
"LOCKED" é exibido e um disco não pode ser ejetado.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.			
"DATA ERROR" é exibido.	O arquivo que você deseja reproduzir está danificado.			
	 O formato do arquivo não coincide com a extensão do nome do arquivo. Consulte "Discos/arquivos que podem ser reproduzidos em um dispositivo USB" (página 6). 			
	• O formato do arquivo de imagem JPEG não é compatível com DCF.			
"READING" é exibido no visor por um longo tempo durante a reprodução.	 O processo de leitura pode demorar um tempo nos seguintes casos: Há muitas pastas ou arquivos no dispositivo USB. A estrutura de arquivos é muito complexa. A capacidade da memória é muito grande. 			
	 A memória interna está fragmentada. 			

Função de autodiagnóstico

(Quando letras/números aparecem na tela)

Quando a função de autodiagnóstico é ativada para prevenir que o sistema funcione incorretamente, um número de serviço de 5 caracteres (por exemplo, C 13 50), com uma combinação de uma letra e 4 algarismos, aparece na tela da TV ou no visor do painel frontal. Neste caso, consulte a tabela abaixo.



3 primeiros Causa e/ou solução caracteres do número de serviço C 13 O disco está sujo. →Limpe o disco com um pano macio (página 73). E XX Para prevenir um mau funcionamento, o sistema ativou a (XX é um função de autodiagnóstico. número) → Procure um Serviço Autorizado

Sony e informe o número de

serviço de 5 caracteres.

Exemplo: E 61 10

Quando o número da versão aparecer na tela da TV

Quando o sistema é ligado, o número da versão [VER.X.XX] (X é um número) pode aparecer na tela da TV. Embora isto não seja um mau funcionamento e seja somente para o uso da Assistência Técnica Sony, a operação normal do sistema não será possível. Desligue o sistema e ligue-o novamente para poder utilizar o aparelho.



Especificações técnicas

Amplificador

Potência total RMS: 850W

Caixa acústica Frontal: 284 W (142 W por canal

2x, a 3 ohms, 1 kHz,

10% THD*)

Caixa acústica Surround: 284 W (142 W por canal

2x, a 3 ohms, 1 kHz,

10% THD*)

Caixa acústica Central: 142 W a 3 ohms, 1 kHz,

10% THD*

Subwoofer: 140 W a 3 ohms, 80 Hz,

10% THD*

Entradas (Analógicas)

TV (AUDIO IN) Sensibilidade:

450/250 mV AUDIO IN Sensibilidade:

> 250/125 mV Sensibilidade: 1 mV

Entrada (digital)

MIC

TV (Audio Return Channel)

Formato de entrada: Dolby Digital 5.1 canais/DTS 5.1 canais/Linear PCM 2 canais (Frequência de amostragem: menor que

48 kHz)

Sistema de Super Audio CD/DVD

Propriedade do diodo do Laser

Duração de emissão:

Contínua

Saída do laser: menor que

 $44,6 \mu W$

* Este valor de saída é um valor medido a uma distância de 200mm da superfície da lente da objetiva do bloco óptico com 7mm de abertura.

Sistema de formato de sinal

NTSC

USB

Porta ← (USB):

Corrente máxima: 500 mA

Sintonizador

Sistema Sintetizador digital a

quartzo PLL

Faixa de sintonia 87.5 MHz - 108.0 MHz

(intervalos de 100 kHz)

Antena Antena monofilar de FM
Terminais de antena 75 ohms, não balanceados

Terminais de antena 75 ohms, r Frequência intermediária 10,7 MHz

81

^{*} Distorção Harmônica Total

Vídeo

Saídas VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms

COMPONENT: Y: 1 Vp-p 75 ohms P_B/C_B, P_R/C_R: 0,7 Vp-p

75 ohms

HDMI OUT: Tipo A

(19 pinos)

Caixas Acústicas

Frontal (SS-TS102)

Sistema Full range Bass reflex Unidade de alto-falantes 65 mm tipo cone

Impedância nominal 3 ohms

Dimensões (aprox.) 103 mm × 194 mm ×

100 mm (somente o alto-falante: 103 mm × 164 mm × 85 mm)

 $(L \times A \times P))$

Peso (aprox.) 0,6 kg

Central (SS-CT101)

Sistema Full range Bass reflex,

caixa acústica

magneticamente blindada

Unidade de alto-falante 65 mm tipo cone

Impedância nominal 3 ohms

Dimensões (aprox.) $265 \text{ mm} \times 94 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$

 $(L\times A\times P)$ 0,6 kg

Surround (SS-TS102)

Peso (aprox.)

Sistema Full range Bass reflex
Unidade de alto-falante
Impedância nominal
Dimensões (aprox.)

Full range Bass reflex
65 mm tipo cone
3 ohms
103 mm × 164 mm ×
85 mm (L×A×P)

Peso (aprox.) 0,5 kg

Subwoofer (SS-WS102)

Sistema Subwoofer Bass reflex Unidade de alto-falante 180 mm tipo cone

Impedância nominal 3 ohms Dimensões (aprox.) 225 mm

225 mm × 395 mm ×

 $315 \text{ mm } (L \times A \times P)$

Peso (aprox.) 6,5 kg

Geral

Alimentação 127 V - 240 V CA,

50/60 Hz Ligado: 175 W

Consumo Ligado: 175 W

Standby (modo de espera): 0.25 W*

* Válido quando o sistema está na condição a seguir:

- "DEMO" está ajustado para "DESAT.".

 [CONTROLE PARA HDMI] está ajustado para [DESAT.].

- "S-AIR STBY" está ajustado para "STBY OFF".

"S-AIR STBY" está ajustada em

"S-AIR STBY OFF".

Dimensões (aprox.) $430 \text{ mm} \times 66 \text{ mm} \times$

385 mm (L×A×P)

incluindo partes salientes

Peso (aprox.) 4,4 kg

Formato de arquivo compatível

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Extensão do arquivo: mp3

Taxa de bits: 32 kbps - 320 kbps Frequências de amostragem:32/44,1/48 kHz

WMA (somente dispositivo USB)

Extensão do arquivo: wma

Taxa de bits: 48 kbps - 192 kbps

Frequências de amostragem:44,1 kHz

AAC (somente dispositivo USB)

Extensão do arquivo: m4a

Taxa de bits: 48 kbps - 320 kbps

Frequências de amostragem:

44,1 kHz

DivX

Extensão do arquivo: avi/divx Codec de vídeo: DivX video

Taxa de bits: 10,08 Mbps (MAX)

 Taxa de quadros:
 30 fps

 Resolução:
 720 × 576

 Codec de áudio:
 MP3

MPEG4

Formato de arquivo: Formato de arquivo MP4
Extensão do arquivo: mp4/m4v

Codec de vídeo: MPEG4 Simple Profile (O

AVC não é compatível.)

Taxa de bits: 4 Mbps Taxa de quadros: 30 fps Resolução: 720×576

Codec de áudio: AAC-LC (O HE-AAC não

é compatível.)

DRM: Não compatível

Projetos e especificações sujeitos à alteração sem prévio aviso.

• Consumo no modo standby (modo de espera) 0,25 W

 Algumas placas de circuito impresso não utilizam retardadores de chama halogenados.

 Mais de 85% da eficiência energética da unidade do amplificador é obtido com o amplificador totalmente digital S-Master.

Prioridade de reprodução dos tipos de arquivo

A tabela abaixo descreve a prioridade de reprodução dos tipos de arquivos com o ajuste [MÍDIA].

Tipo de arquivo de um			Ajuste [MÍDIA]			
disco ou dispositivo USB	[VÍDEO]		[MÚSICA/ FOTO]	[FOTO]	[MÚSICA]	
	Disco	Dispositivo USB	Disco	Disco/ dispositivo USB	Disco/ dispositivo USB	
Somente arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	
Somente arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	
Somente arquivos de áudio	Arquivos MP3	Arquivos de áudio	Arquivos MP3	Arquivos de áudio*	Arquivos de áudio*	
Arquivos de vídeo e arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo	
Arquivos de vídeo e arquivos de áudio	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos MP3	Arquivos MP3*	Arquivos de áudio*	
Arquivos de áudio e arquivos de imagem JPEG	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slides	Arquivos de áudio	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slides	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de áudio*	
Arquivos de vídeo, arquivos de áudio* e arquivos de imagem JPEG	Arquivos de vídeo	Arquivos de vídeo	Arquivos MP3 e arquivos de imagem JPEG com apresentação de slide	Arquivos de imagem JPEG	Arquivos de áudio*	

^{*} Quando utilizar um disco, você pode reproduzir somente arquivos MP3.

Lista de códigos dos idiomas

A ortografia dos idiomas está de acordo com o padrão ISO 639: 1988 (E/F).

O fallona Iallanna	Of all and Lall arms	O fallera Tallansa	O fallora Iallano
Código Idioma	Código Idioma	Código Idioma	Código Idioma
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	1703 Não
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	especificado

Lista de códigos de área com restrição de reprodução

Código Área	Código Área	Código Área	Código Área
2109 Alemanha 2044 Argentina 2047 Austrália 2046 Áustria 2057 Bélgica 2070 Brasil 2079 Canadá 2090 Chile 2092 China	2501 Cingapura 2304 Coreia 2115 Dinamarca 2149 Espanha 2424 Filipinas 2165 Finlândia 2174 França 2248 Índia 2238 Indonésia	2254 Itália 2276 Japão 2363 Malásia 2362 México 2379 Noruega 2390 Nova Zelândia 2376 Países Baixos	2427 Paquistão 2436 Portugal 2184 Reino Unido 2489 Rússia 2499 Suécia 2086 Suíça 2528 Tailândia

Índice Remissivo

Numérico

4:3 OUTPUT 65

Α

A/V SYNC 61
Ajuste Rápido 26
ANGLE 34
ATTENUATE 61
AUDIO 64
AUDIO (HDMI) 66
AUDIO DRC 68
AUDIO RETURN CHANNEL
66
AUTO STBY 62

C

CALIBRAÇÃO AUTO 67
CD Multi Session 8
Código de região 8
CONFIGURAÇÃO DE
VÍDEO 64
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA 68
CONFIGURAÇÃO HDMI 65
CONFIGURAR 63
CONFIGURAR AUDIO 67
CONTROLE PARA HDMI 66

D

D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration - Calibração Automática de Cinema Digital) 67 **DEFINIR CANAL 70** CONEXÃO 70 DISTÂNCIA 70 NÍVEL 70 DEMO 62 DIMMER 62 Discos que podem ser reproduzidos 6 DISPOSIÇÃO DOS AF 67 DivX® 9, 69 DUAL MONO 61 DYNAMIC BASS 50

Ε

EFEITO 39

F

FM MODE 47 FUNDO 68

Н

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 66 HORA 34

ı

INTERVALO 39 iPod 45

K

Karaoke
ECHO 41
Karaoke Pon 41
Karaokê 40
Controle de tom 41
Seleção de Vocal 42

L

LEGENDA 64 LIMITE DO VOLUME 66 Lista de Códigos dos Idiomas 84

М

MENU 64 Menu de Controle 17 Menu do DVD 35 MÍDIA 32, 40 MODO DE PAUSA 65 Múltipla 61

Ν

NIGHT 50 NÍVEL DE PRETO 65 NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT) 65

O

OPÇÕES MENU 64

P

Painel frontal 12
Painel traseiro 14
PAIRING 56
PERSONALIZADO 63
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT) 64
PROTEÇÃO DE TELA 68

R

REINICIAR 69 Reprodução aleatória 38 Reprodução Programada 37 Reprodução repetida 38 RESOLUÇÃO HDMI 65 RESOLUÇÃO JPEG 66 RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO 68 RETOMA VÁRIOS DISCOS 69 RF CHANGE 57

S

SAÍDA 4:3 65 S-AIR ID 55 S-AIR STBY 55 SELEÇÃO DA FAIXA 68 SELEÇÃO IDIOMA 64 SLEEP 60, 61 Som de transmissão múltipla 61 Super Audio CD 36 SYSTEM MENU 47, 48, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62

Т

Tecla SUBTITLE 34 TIPO DE TV 64 TOM DE TESTE 71

٧

Visor do painle frontal 13

-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

- identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra garantia legal (primeiros noventa dias), contados a pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou 1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima consumo a que se destina.
- acessórios que acompanham este produto, sendo que 2. A Garantia acima mencionada não se refere aos para estes o prazo é de 90 (noventa) dias conforme legislação.
- 3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

- responsabilidade do consumidor, além de não cobrir: 1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e
- ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, a) peças que se desgastam naturalmente com o uso linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);
- b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

TERMO DE GARANTIA

- peças e acessórios sujeitos a quebra causada por painel, acabamentos, botões, etc.), bem como c) danos à parte externa do produto (gabinete, mans tratos:
- destina, em desacordo com as recomendações do d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se Manual de Instruções.
- Esta garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado". 7

III-INVALIDADE DA GARANTIA

- a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no 1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se: conjuntamente com o Termo de Garantia; Brasil, ou documento fiscal equivalente,
- b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;
- c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
- d) o número de série do produto for removido ou
- gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez,





- (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, f) o produto sofrer qualquer dano por acidente maresia, etc.);
- g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
 - aparelho, não prevista no Manual de Instruções. h) qualquer modificação for introduzida no

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

- consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de 1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o constam na relação que acompanha o produto. Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que
 - 2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
- Autorizado é de responsabilidade do consumidor. 3. O transporte do produto ao Posto de Serviço



Rua Inocêncio Tobias, 125, Bloco A, Barra Funda Unidade comercial: Sony Brasil Ltda. São Paulo - SP - CEP 01144-000

Central de Relacionamento Sony

 Capitais e regiões metropolitanas: 4003 SONY (7669)

Demais localidades: 0800 880 SONY (7669) http://www.sony.com.br)